



PL

26-klawiszowa klawiatura dla graczy
z funkcją anti-ghosting

Specyfikacja

EN

26 keys Anti-ghost gaming keyboard

Specification

CS

26 klávesová klávesnice pro hráče
s funkcí anti-ghosting

Specifikace

SK

26-klávesová klávesnica pre hráčov
s funkciou anti-ghosting

Špecifikácia

HU

26-billentyűs billentyűzet játékosok számára
anti-ghosting funkcióval

Specifikáció

RU

26-клавишная клавиатура для игроков
с функцией «anti-ghosting»

Спецификация

BG

Геймърска клавиатура с 26 клавиша
с функция anti-ghosting

Спецификация

DE

26-Tasten Gaming Keyboard
mit Anti-Ghosting Funktion

Spezifikation

Home & Office



1. Shinook PRO, 26 klawiszy, funkcja anti-ghosting:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", „Spacja", „↑ (w górę)", „↓ (w dół)", „← (w lewo)", „→ (w prawo)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Capslock"

2. W Shinook PRO możliwe jest ustawienie trzech rodzajów podświetlenia: czerwone, niebieskie i fioletowe (czerwone + niebieskie). Podświetlenie można zmienić, naciskając przycisk LED. Można ustawić jasność podświetlenia wciskając przyciski: Fn + PgUp/PgDn, by zwiększyć lub zmniejszyć jasność. Do wyboru są 3 poziomy jasności.
3. W Shinook PRO dostępna jest funkcja „oddychania” (pulsujące podświetlenie): by ją włączyć, należy wcisnąć „Fn + LED”.
4. W Shinook PRO można wymieniać funkcje przycisków „W, S, A, D” oraz „↑, ↓, ←, →”, wciskając „Fn + W”.
5. W Shinook PRO możliwe jest zablokowanie i odblokowanie systemu Windows poprzez wciśnięcie „Fn + Win + L”.

6. W Shinook PRO kombinacje klawiszy Fn + [F1~F12] wywołują funkcje multimedialne

Klawisze	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Media
F2	Głośność -
F3	Głośność +
F4	Wycisz
F5	CD Stop
F6	Poprz. ścieżka
F7	Odtwórz/Wstrzymaj
F8	Nast. ścieżka
F9	Mail
F10	www – strona internetowa
F11	Blokada klawisza Windows
F12	Kalkulator

7. Ustawianie funkcji przycisków przez użytkownika

Ustawienia REC

Funkcje przycisków M1 M2 M3 M4 M5 mogą zostać ustawione przez użytkownika:

- 1 - Wciśnij REC, lampka na klawiaturze zacznie powoli migać
- 2 - Wciśnij G1, lampka na klawiaturze zacznie migać szybko, następnie ustaw np. ASWD
- 3 - Wciśnij REC – funkcja M1 potwierdzona.

Funkcje przycisków M1, M2, M3, M4, M5 można ustawić w ten sam sposób

Anulowanie ustawień REC

Wciśnij REC, lampka na klawiaturze zacznie powoli migać; wciśnij M1, lampka na klawiaturze zacznie migać szybko; wciśnij ponownie REC – ustawienia anulowane.



1. Shinook PRO, support 26 keys anti-ghost:

Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "R", "F", "V", "T", "G", "B", "M", "Space", "↑(UP)", "↓(Down)", "←(Left)", "→(Right)", "Tab", "Ctrl-L", "Shift-L", "Alt-L", "Capslock

2. Under Shinook PRO, three backlit light can be adjusted and controlled: red, blue and purple (red + blue). Light change by pressing LED key. It has backlit brightness adjustable function by clicking: Fn+PgUp/PgDn keys to increase or reduce, total 3 grades brightness.
3. Under Shinook PRO, it has light breathe function, use "Fn+LED" to start the function.
4. Under Shinook PRO, use "Fn + W" to interchange "W, S, A, D" and "↑, ↓, ←, →".
5. Under UShinook PRO, use "Fn+Win_L" to lock or unlock Windows.

6. Under Shinook PRO, Fn+[F1~F12] combine multimedia function
Fn+ (F1 ~ F12)

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Media
F2	Volume-
F3	Volume+
F4	Mute
F5	CD Stop
F6	PreTrack
F7	Play/Pause
F8	NextTrack
F9	Mail
F10	www Web
F11	Win Lock
F12	Calculator

7. User-defined gaming keys

REC Setting

M1 M2 M3 M4 M5 could be user-defined

Operation method:

- 1 - Press REC, Keyboard Indicator flash slowly
- 2 - Press M1, Keyboard Indicator flash fast, then set , for example, ASWD
- 3 - Press REC, M1 function confirmed.

Use the same way to customize M1,M2,M3,M4,M5

REC Canceling

Press REC, indicator flash slowly, press M1, Indicator flash fast, press REC again, cancel the setting function.



1. Shinook PRO, 26 kláves, funkce anti-ghosting:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", „Mezerník", „↑ (nahoru)", „↓ (dolů)", „← (vlevo)", „→ (vpravo)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Capslock"

2. U Shinook PRO lze nastavit tři druhy podsvícení: červené, modré a fialové (červené + modré). Podsvícení lze změnit zmáčknutím LED tlačítka. Lze nastavit intenzitu podsvícení zmáčknutím tlačítek: Fn + PgUp/PgDn, pro zvětšení nebo zmenšení jasu. Na výběr jsou 3 úrovně jasu.
3. U Shinook PRO je dostupná funkce „dýchání" (pulzující podsvícení): pro zapnutí této funkce je třeba zmáchnout „Fn + LED".
4. U Shinook PRO lze měnit funkce tlačítek „W, S, A, D" a „↑, ↓, ←, →" zmáčknutím „Fn + W".
5. U Shinook PRO lze zablokovat nebo odblokovat systém Windows zmáčknutím „Fn + Win + L".

6. U USB modelu vyvolávají klávesy Fn + [F1~F12] multimediální funkce

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Média
F2	Hlasitost -
F3	Hlasitost +
F4	Ztlumit
F5	CD Stop
F6	Předchozí stopa
F7	Přehrávat/Pozastavit
F8	Další stopa
F9	E-mail
F10	www – internetové stránky
F11	Win_Lock (blokace systému)
F12	Kalkulačka

7. Nastavení funkcí tlačítek uživatelem

Nastavení REC

Funkce tlačítek M1 M2 M3 M4 M5 může nastavit uživatel:

- 1 - Zmáčknete REC, kontrolka na klávesnici začne pomalu blikat
- 2 - Zmáčknete M1, kontrolka na klávesnici začne blikat rychle, následně nastavte např. ASWD
- 3 - Zmáčknete REC – funkce M1 je potvrzena.

Funkce tlačítek M1, M2, M3, M4, M5 lze nastavit stejným způsobem.

Zrušení nastavení REC

Zmáčknete REC, kontrolka na klávesnici začne pomalu blikat; zmáčknete M1, kontrolka na klávesnici začne blikat rychle; opět zmáčknete REC – nastavení budou zrušena.



1. Shinook PRO, 26 klávesov, funkcia anti-ghosting:

**Q", "A", "Z", "W", "S", "X", "E", "D", "C", "R", "F", "V", "T", "G",
"B", "M", "Medzera", "↑ (nahor)", "↓ (nadol)", "← (naľavo)", "→
(napravo)", "Tab", "Ctrl-L", "Shift-L", "Alt-L", "Capslock"**

2. V Shinook PRO je možné nastavenie troch druhov presvetlení: červené, modré a fialové (červené + modré). Presvetlenie možno zmeniť stlačením tlačidla LED. Možno nastaviť svetlosť presvetlenia stlačením tlačidiel: Fn+PgUp/PgDn, aby zvýšiť alebo znížiť svetlosť. Na výber sú 3 hladiny svetlosti.
3. V Shinook PRO je dostupná funkcia „dýchania“ (pulzačné presvetlenie): aby ju spustiť, treba stlačiť „Fn+LED“.
4. V Shinook PRO možno vymeniť funkcie tlačidiel „W, S, A, D“ a „↑, ↓, ←, →“, stlačením „Fn + W“.
5. V Shinook PRO je možné blokovanie a odblokovanie systému Windows stlačením „Fn+Win + L“.

6. V Shinook PRO kombinácie klávesov Fn+[F1~F12] pôsobia multimediálne funkcie

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Média
F2	Hlasitosť -
F3	Hlasitosť +
F4	Stlumiť
F5	CD Stop
F6	Predch. cesta
F7	Prehrávať/Zastaviť
F8	Nasl. cesta
F9	Mail
F10	www – internetová stránka
F11	Win Lock (blokáda systému)
F12	Kalkulačka

7. Nastavenie funkcií tlačidiel užívateľom

Nastavenia REC

Funkcie tlačidiel M1 M2 M3 M4 M5 môže nastaviť užívateľ:

- 1 - Stlačte REC, lampka na klávesnici bude pomaly blikať
- 2 - Stlačte M1, lampka na klávesnici bude rýchlo blikať, následne nastavte napr. ASWD
- 3 - Stlačte REC – funkcia M1 potvrdená.

Funkcie tlačidiel M1,M2,M3,M4,M5 možno nastaviť rovnakým spôsobom

Zrušenie nastavení REC

Stlačte REC, lampka na klávesnici bude pomaly blikať; stlačte M1, lampka na klávesnici bude rýchlo blikať; stlačte opäť REC – nastavenia zrušené.



1. Shinook PRO, 26 billentyű, anti - ghosting funkció:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", „Szóköz", „↑ (fel)", „↓ (le)", „← (balra)", „→ (jobbra)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Caps Lock"

2. Az USB modellnél lehetséges a három fajta megvilágítás - beállítás közül választani: piros, kék és lila (piros + kék). A megvilágítás színe módosítható a LED gomb lenyomásával. A megvilágítás fényereje beállítható az alábbi nyomógombok megnyomásával: Fn + PgUp/PgDn, a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Három fényerősségi szint közül választhat:
3. Az Shinook PRO elérhető a „lélegzés” (pulzáló megvilágítás) funkció: kikapcsolásához meg kell nyomni az „Fn + LED” billentyű kombinációt.
4. Az Shinook PRO felcserélhetőek a „W, S, A, D”, valamint a „↑, ↓, ←, →” billentyűk funkciói, a „Fn + W” billentyűk együttes megnyomásával.
5. Az Shinook PRO esetében lehetséges a Windows rendszer korlátozása és feloldása a „Fn + Win + L” billentyű kombináció segítségével.

6. Az Shinook PRO az Fn + [F1~F12] billentyűkombinációk multi-médiás funkciókat hívnak elő

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Média
F2	Hangerő -
F3	Hangerő -+
F4	Halkítás
F5	CD Stop
F6	Előző zeneszám
F7	Lejátszás / Szünet
F8	Következő zeneszám
F9	E-mail
F10	www - internetes oldal
F11	Win_Lock (rendszer zárolása)
F12	Számológép

7. A billentyűfunkciók felhasználói beállítása

REC beállítás

A M1 M2 M3 M4 M5 billentyűk funkcióit a felhasználható beállíthatja:

- 1 - Nyomd be a REC billentyűt, a billentyűzetben a lámpa lassan villogni kezd
- 2 - Nyomd meg a G1 billentyűt, a lámpa a billentyűzetben gyorsan villog, ezután állítsd be pl. az ASWD-t
- 3 - Nyomd meg REC – funkciót G1 megerősítve.

A M1 M2 M3 M4 M5 billentyűk funkcióit ugyanígy beállítható:

REC beállítások törlése

Nyomd be a REC billentyűt, a billentyűzetben a lámpa lassan villogni kezd; nyomd meg a M1 billentyűt, a billentyűzetben a lámpa gyorsan villogni kezd; nyomd meg még egyszer a REC billentyűt - beállítások törölve.



1. Shinook PRO, 26 клавиш, функция «anti-ghosting»:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", Пробел, „↑ (вверх)", „↓ (вниз)", „← (влево)", „→ (вправо)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Capslock"

2. В Shinook PRO можно настроить три типа подсветки: красную, голубую и фиолетовую (красная + голубая). Подсветку можно изменить, нажав на кнопку LED. Можно настроить яркость подсветки с помощью кнопок: Fn + PgUp/PgDn, чтобы увеличить или уменьшить яркость. Есть 3 варианта уровня яркости.
3. В Shinook PRO доступна функция «дыхания» (пульсирующая подсветка): чтобы ее включить, нужно нажать „Fn + LED".
4. В Shinook PRO можно менять функции кнопок „W, S, A, D" и „↑, ↓, ←, →", нажав „Fn + W".
5. В Shinook PRO можно заблокировать и разблокировать систему Windows, нажав „Fn + Win + L".

6. В Shinook PRO комбинации клавиш Fn + [F1~F12] вызывают мультимедийные функции

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Медиа
F2	Громкость -
F3	Громкость +
F4	Отключить звук
F5	CD Стоп
F6	Предыдущее произведение
F7	Воспроизвести/Остановить
F8	Следующее произведение
F9	Почта
F10	www – вебсайт
F11	Win Lock (блокировка системы)
F12	Калькулятор

7. Настройка функций кнопок пользователем

Настройки REC

Функции кнопок M1 M2 M3 M4 M5 могут быть настроены пользователем:

- 1 - Нажмите REC, лампочка на клавиатуре начнет медленно мигать
 - 2 - Нажмите M1, лампочка на клавиатуре начнет быстро мигать, затем настройте, например, ASWD
 - 3 - Нажмите REC – функция M1 подтверждена.
- Функции кнопок M1, M2, M3, M4, M5 можно настроить таким же способом.

Отмена настроек REC

Нажмите REC, лампочка на клавиатуре начнет медленно мигать; нажмите M1, лампочка на клавиатуре начнет быстро мигать; снова нажмите REC – настройки отменены.



1. Shinook PRO, 26 клавиша, функция anti-ghosting:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", „Шпация", „↑ (нагоре)", „↓ (надолу)", „← (наляво)", „→ (надясно)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Capslock"

2. В Shinook PRO е възможна настройката на три различни цвята на подсветката: червен, син и лилав (червен + син). Подсветката може да се променя с натискане на LED бутона. Яркостта на подсветката можете да регулирате с помощта на клавиши: Fn + PgUp/PgDn за увеличаване или намаляване на яркостта. Можете да изберете между 3 нива на яркост.
3. В Shinook PRO е достъпна функцията „дишане" (пулсираща подсветка): за да включите тази функция, трябва да натиснете „Fn + LED".
4. В Shinook PRO можете да сменяте функциите на бутоните „W, S, A, D" и „↑, ↓, ←, →", като натискате „Fn + W".
5. В Shinook PRO е възможно блокиране и деблокиране на система Windows чрез натискане на „Fn + Win + L".

6. В Shinook PRO комбинацията от бутони Fn + [F1~F12] активира мултимедийни функции

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Медии
F2	Сила на звука -
F3	Сила на звука +
F4	Изкл. на звука
F5	CD Стоп
F6	Предишна песен
F7	Възпроизведи/Спри
F8	Следваща песен
F9	E-mail
F10	www – интернет сайт
F11	Win_Lock (блокиране на системата)
F12	Калкулатор

7. Настройка на функциите на клавишите от потребителя

Настройки REC

Функциите на клавишите M1 M2 M3 M4 M5 могат да бъдат настроени от потребителя:

- 1 - Натиснете REC, диодът на клавиатурата ще започне бавно да мига
- 2 - Натиснете M1, диодът на клавиатурата ще започне да мига бързо, след това настройте например ASWD
- 3 - Натиснете REC – функцията M1 е потвърдена.

Функциите на клавишите M1, M2, M3, M4, M5 можете да настроите по същия начин

Анулиране на настройките REC

Натиснете REC, диодът на клавиатурата ще започне бавно да мига; натиснете M1, диодът на клавиатурата ще започне да мига бързо; натиснете отново REC – настройките са анулирани.



1. Shinook PRO, 26 Tasten, Anti-Ghosting-Funktion:

Q", „A", „Z", „W", „S", „X", „E", „D", „C", „R", „F", „V", „T", „G", „B", „M", „Leertaste", „↑ (nach oben)", „↓ (nach unten)", „← (nach links)", „→ (nach rechts)", „Tab", „Ctrl-L", „Shift-L", „Alt-L", „Capslock"

2. Im Shinook PRO ist die Einstellung von drei Arten von Beleuchtung möglich: rot, blau und violett (rot + blau). Die Beleuchtung kann durch Drücken der LED-Taste geändert werden. Die Helligkeit der Beleuchtung kann geändert werden, durch Drücken der Tasten: Fn + PgUp/PgDn, um die Helligkeit zu steigern oder zu reduzieren. Zur Auswahl stehen drei Helligkeitsstufen.
3. Im USB-Modell ist die „Atem“-Funktion (pulsierende Beleuchtung) verfügbar: um diese einzuschalten, drücken Sie „Fn + LED“.
4. Im Shinook PRO können die Funktionen der Tasten „W, S, A, D“ sowie „↑, ↓, ←, →“, durch Drücken von „Fn + W“ ausgetauscht werden.
5. Im Shinook PRO ist das Sperren und Entsperren des Windows-Systems durch Drücken von „Fn + Win + L“ möglich.

6. Im Shinook PRO lösen die Tasten-Kombinationen Fn + [F1~F12] die Multimedia-Funktionen aus

Keys	Fn+ (F1 ~ F12)
F1	Medien
F2	Lautstärke -
F3	Lautstärke
F4	Stumm
F5	CD Stop
F6	Vorh. Spur
F7	Wiedergabe/Stop
F8	Nächste Spur
F9	Mail
F10	www – Webseite
F11	Win_Lock (Systemsperr)
F12	Rechner

7. Einstellung der Tasten-Funktionen durch den Benutzer

REC-Einstellungen

Die Funktionen der Tasten M1 M2 M3 M4 M5 können vom Benutzer eingestellt werden:

- 1 - Drücken Sie REC, das Lämpchen auf der Tastatur beginnt langsam zu blinken
 - 2 - Drücken Sie M1, das Lämpchen auf der Tastatur beginnt schnell zu blinken, danach stellen Sie z. B. ASWD ein
 - 3 - Drücken Sie REC – die Funktion von M1 ist bestätigt.
- Die Funktionen der Tasten M1, M2, M3, M4, M5 können auf dieselbe Weise eingestellt werden

Zurücksetzen der REC-Einstellungen

Drücken Sie REC, das Lämpchen auf der Tastatur beginnt langsam zu blinken; drücken Sie M1, das Lämpchen auf der Tastatur beginnt schnell zu blinken; drücken Sie erneut REC – Einstellungen zurückgesetzt.



Symbol odpadów pochodzących
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa