



GAMEZONE SLAYER USB

PL

Klawiatura mechaniczna
Instrukcja obsługi

EN

Mechanical keyboard
Instruction manual

CS

Mechanická klávesnice
Návod k použití

SK

Mechanická klávesnica
Návod na použitie

HU

Mechanikus billentyűzet
Használati útmutató

BG

Механична клавиатура
Ръководство за употреба

LT

Mechaninė klaviatūra
Naudojimo instrukcija

LV

Mehāniska tastatūra
Lietošanas instrukcija

EE

Mehaaniline klaviatuur
Kasutusjuhend

RO

Tastatură mecanică
Manual de utilizare

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Używaj zgodnie z przeznaczeniem – klawiatura jest przeznaczona do użytku z komputerami osobistymi i innymi kompatybilnymi urządzeniami.
- Nie demontuj urządzenia – ingerencja w konstrukcję może prowadzić do awarii lub zagrożenia dla użytkownika.
- Chroń przed wilgocią – nie wystawiaj klawiatury na działanie wody ani innych płynów, aby uniknąć ryzyka zwarcia lub porażenia prądem.
- Unikaj przegrzewania – nie umieszczaj klawiatury w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie dopuszczaj do uszkodzeń kabla – unikaj zaginania, ściskania lub uszkodzania przewodu zasilającego, co może prowadzić do awarii.
- Czyść klawiaturę miękką, suchą szmatką lub delikatnie zwilżoną ściereczką.
- Nie używaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Klawiatura nie jest zabawką – nie pozostawiaj jej w zasięgu małych dzieci.
- Długotrwałe użytkowanie może powodować zmęczenie rąk – rób przerwy co 30–60 minut, aby uniknąć nadwyrężenia nadgarstków.

2. INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

- Podłącz klawiaturę do odpowiedniego portu USB w komputerze.
- Upewnij się, że komputer wykrył urządzenie i sterowniki zostały poprawnie zainstalowane.
- Urządzenie działa jako interfejs HID, co oznacza, że jest automatycznie rozpoznawane przez system operacyjny i nie wymaga instalacji dodatkowych dedykowanych sterowników.
- Nie używaj klawiatury mokrymi rękami ani na niestabilnej powierzchni.
- Jeśli klawiatura nie działa poprawnie, odłącz ją i ponownie podłącz do innego portu USB.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna z podświetleniem

Liczba klawiszy: 104

Tryb: przewodowy USB

Materiał: ABS

Przełącznik: czerwony

Anti-ghosting: 26 klawiszy

Rodzaj podświetlenia: efekt RGB (17 trybów)

Układ: podwójny układ amerykański

Typ interfejsu: USB

Kabel: 1,5 m

Wymiary: 425*120*36 mm

Nóżki umożliwiające regulację wysokości klawiatury

Stabilizator na dużych klawiszach, bardziej precyzyjna obsługa

Klawisz	Funkcja	Opis
FN+F1	Odtwarzacz muzyki	
FN+F2	Głośność	
FN+F3	Głośność+	
FN+F4	Wyciszenie	
FN+F5	Zatrzymaj	
FN+F6	Poprzedni utwór	
FN+F7	Wstrzymaj/Odtwórz	
FN+F8	Następny utwór	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Klawisz blokady	
FN+F12	Kalkulator	
FN+↑	Jasność +	3 poziomy, ostatni poziom to wyłączenie światła; tryb oddychania bez regulacji jasności

Klawisz	Funkcja	Opis
FN+↓	Jasność -	3 poziomy, ostatni poziom to wyłączenie światła; tryb oddychania bez regulacji jasności
FN+←	Prędkość delikatnego oddychania -	3 poziomy
FN+→	Prędkość delikatnego oddychania +	3 poziomy
LED button	Przełącznik trybu światła	17 trybów
FN+WIN	Zablokuj/odblokuj okna	
FN+SCRLK	Włącz/wyłącz podświetlenie	
FN+W	Przełącznik funkcji między „WASD” a „↑←↓→”	

1. SAFETY INFORMATION

To ensure safe use of the product, please follow these recommendations:

- Use as intended – the keyboard is designed for use with personal computers and other compatible devices.
- Do not disassemble the device – tampering with the design may lead to malfunction or danger to the user.
- Protect from moisture – do not expose the keyboard to water or other liquids to avoid the risk of short circuits or electric shock.
- Avoid overheating – do not place the keyboard near heat sources or in direct sunlight.
- Do not damage the cable – avoid bending, squeezing or damaging the power cord, as this may lead to malfunction.
- Clean the keyboard with a soft, dry cloth or a slightly damp cloth.
- Do not use chemicals that may damage the surface.
- The keyboard is not a toy – keep it out of the reach of small children.
- Prolonged use may cause hand fatigue – take breaks every 30–60 minutes to avoid straining your wrists.

2. INSTRUCTIONS FOR USE

- Connect the keyboard to the appropriate USB port on your computer.
- Ensure that your computer has detected the device and that the drivers have been installed correctly.
- The device functions as an HID interface, which means it is automatically recognised by the operating system and does not require the installation of additional dedicated drivers.
- Do not use the keyboard with wet hands or on an unstable surface.
- If the keyboard does not work properly, disconnect it and reconnect it to another USB port.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Full-size mechanical keyboard with backlighting

Number of keys: 104

Mode: wired USB

Material: ABS

Switch: red

Anti-ghosting: 26 keys

Backlight type: RGB effect (17 modes)

Layout: dual American layout

Interface type: USB

Cable: 1.5 m

Dimensions: 425*120*36 mm

Feet for adjusting the height of the keyboard

Stabiliser on large keys for more precise operation

Key	Function	Description
FN+F1	Music player	
FN+F2	Volume	
FN+F3	Volume up	
FN+F4	Mute	
FN+F5	Stop	
FN+F6	Previous track	
FN+F7	Pause/Play	
FN+F8	Next track	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Lock key	
FN+F12	Calculator	
FN+↑	Brightness +	3 levels, the last level turns off the light; breathing mode without brightness adjustment
FN+↓	Brightness -	3 levels, last level turns off the light; breathing mode without brightness adjustment
FN+←	Gentle breathing speed -	3 levels
FN+→	Gentle breathing speed +	3 levels
LED button	Light mode switch	17 modes
FN+WIN	Lock/unlock windows	
FN+SCRLK	Turn backlight on/off	
FN+W	Switch function between "WASD" and "↑←↓→"	

1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ

Aby bylo zajištěno bezpečné používání produktu, dodržujte následující pokyny:

- Používejte v souladu s určením – klávesnice je určena pro použití s osobními počítači a jinými kompatibilními zařízeními.
- Neodmontujte zařízení – zásah do konstrukce může vést k poruše nebo ohrožení uživatele.
- Chraňte před vlhkostí – nevystavujte klávesnici působení vody nebo jiných tekutin, aby nedošlo k zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zabraňte přehřátí – klávesnici nevystavujte zdrojům tepla ani přímému slunečnímu záření.
- Zabraňte poškození kabelu – vyhněte se ohýbání, stlačování nebo poškození napájecího kabelu, které může vést k poruše.
- Klávesnici čistěte měkkým suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným utěrkou.
- Nepoužívejte chemické prostředky, které by mohly poškodit povrch.
- Klávesnice není hračka – nenechávejte ji v dosahu malých dětí.
- Dlouhodobé používání může způsobit únavu rukou – každých 30–60 minut si dělejte přestávky, abyste předešli namáhání zápěstí.

2. POKYNY K POUŽITÍ

- Připojte klávesnici k příslušnému USB portu počítače.
- Ujistěte se, že počítač zařízení detekoval a ovladače byly správně nainstalovány.
- Zařízení funguje jako rozhraní HID, což znamená, že je automaticky rozpoznáno operačním systémem a nevyžaduje instalaci dalších speciálních ovladačů.
- Nepoužívejte klávesnici mokřýma rukama ani na nestabilním povrchu.
- Pokud klávesnice nefunguje správně, odpojte ji a znovu připojte k jinému USB portu.

3. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plnohodnotná mechanická klávesnice s podsvícením

Počet kláves: 104

Režim: kabelový USB

Materiál: ABS

Spínač: červený

Anti-ghosting: 26 kláves

Typ podsvícení: RGB efekt (17 režimů)

Rozložení: dvojité americké rozložení

Typ rozhraní: USB

Kabel: 1,5 m

Rozměry: 425*120*36 mm

Nohy umožňující nastavení výšky klávesnice

Stabilizátor na velkých klávesách, přesnější ovládání

Klávesa	Funkce	Popis
FN+F1	Přehrávač hudby	
FN+F2	Hlasitost	
FN+F3	Hlasitost+	
FN+F4	Ztlumení	
FN+F5	Zastavit	
FN+F6	Předchozí skladba	
FN+F7	Pozastavit/Přehrát	
FN+F8	Další skladba	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Klávesa zámku	
FN+F12	Kalkulačka	
FN+↑	Jasnost +	3 úrovně, poslední úroveň znamená vypnutí světla; režim dýchání bez regulace jasu

Klávesa	Funkce	Popis
FN+↓	Jas -	3 úrovně, poslední úroveň znamená vypnutí světla; režim dýchání bez regulace jasu
FN+←	Rychlost jemného dýchání -	3 úrovně
FN+→	Rychlost jemného dýchání +	3 úrovně
LED tlačítko	Přepínač režimu osvětlení	17 režimů
FN+WIN	Zablokovat/odblokovat okna	
FN+SCRLK	Zapnout/vypnout podsvícení	
FN+W	Přepínač funkcí mezi „WASD“ a „↑←↓→“	

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby ste zaistili bezpečné používanie výrobku, dodržiavajte tieto odporúčania:

- Používajte podľa určenia – klávesnica je určená na použitie s osobnými počítačmi a inými kompatibilnými zariadeniami.
- Neodmontujte zariadenie – zasahovanie do konštrukcie môže viesť k poruche alebo ohrozeniu používateľa.
- Chráňte pred vlhkosťou – klávesnicu nevystavujte vode ani iným tekutinám, aby nedošlo k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhnite sa prehriatiu – klávesnicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na priame slnko.
- Nezničte kábel – vyhnite sa ohýbaniu, stláčaniu alebo poškodeniu napájacieho kábla, pretože to môže viesť k poruche.
- Klávesnicu čistite mäkkou suchou handričkou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Klávesnica nie je hračka – uchovávajte ju mimo dosahu malých detí.
- Dlhodobé používanie môže spôsobiť únavu rúk – každých 30–60 minút si urobte prestávku, aby ste nepreťažili zápästia.

2. POKYNY NA POUŽITIE

- Pripojte klávesnicu k príslušnému USB portu na počítači.
- Uistite sa, že počítač zariadenie rozpoznáva a že ovládače sú správne nainštalované.
- Zariadenie funguje ako rozhranie HID, čo znamená, že je automaticky rozpoznané operačným systémom a nevyžaduje inštaláciu ďalších špeciálnych ovládačov.
- Klávesnicu nepoužívajte s mokrymi rukami ani na nestabilnom povrchu.
- Ak klávesnica nefunguje správne, odpojte ju a pripojte ju k inému USB portu.

3. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Mechanická klávesnica plnej veľkosti s podsvietením

Počet klávesov: 104

Režim: káblové USB

Materiál: ABS

Spínač: červený

Anti-ghosting: 26 klávesov

Typ podsvietenia: RGB efekt (17 režimov)

Rozloženie: duálne americké rozloženie

Typ rozhrania: USB

Kábel: 1,5 m

Rozmery: 425 × 120 × 36 mm

Nôžky na nastavenie výšky klávesnice

Stabilizátor na veľkých klávesoch pre presnejšie ovládanie

Klávesa	Funkcia	Popis
FN+F1	Prehrávač hudby	
FN+F2	Hlasitosť	
FN+F3	Zvýšenie hlasitosti	
FN+F4	Stíšenie	
FN+F5	Zastavenie	
FN+F6	Predchádzajúca skladba	
FN+F7	Pozastaviť/Prehrať	
FN+F8	Ďalšia skladba	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Klávesa uzamknutia	
FN+F12	Kalkulačka	
FN+↑	Jas +	3 úrovne, posledná úroveň vypne svetlo; režim dýchania bez nastavenia jasu

Klávesa	Funkcia	Popis
FN+↓	Jas -	3 úrovne, posledná úroveň vypne svetlo; režim dýchania bez úpravy jasu
FN+←	Jemná rýchlosť dýchania -	3 úrovne
FN+→	Jemná rýchlosť dýchania +	3 úrovne
LED tlačidlo	Prepínač režimu osvetlenia	17 režimov
FN+WIN	Zamknutie/odmknutie okien	
FN+SCRLK	Zapnutie/vypnutie podsvietenia	
FN+W	Prepnutie funkcie medzi „WASD“ a „↑←↓→“	

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat:

- Használja a rendeltetészerűen – a billentyűzet személyi számítógépekhez és más kompatibilis eszközökhöz tervezték.
- Ne szerelje szét a készüléket – a szerkezet megrongálása működési zavarokhoz vagy a felhasználó veszélyeztetéséhez vezethet.
- Védje a nedvességtől – ne tegye ki a billentyűzetet víznek vagy más folyadékoknak, hogy elkerülje a rövidzárlat vagy áramütés kockázatát.
- Kerülje a túlmelegedést – ne helyezze a billentyűzetet hőforrások közelében vagy közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Ne sértse meg a kábelt – kerülje a tápkábel hajlítását, összenyomását vagy megsérülését, mivel ez működési zavarokhoz vezethet.
- Tisztítsa meg a billentyűzetet puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon olyan vegyszereket, amelyek károsíthatják a felületet.
- A billentyűzet nem játék – tartsa kisgyermekektől elzárva.
- Hosszabb használat kényszerű szünetet okozhat – 30–60 percenként tartson szünetet, hogy ne terhelje túl a csuklóját.

2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép megfelelő USB-portjához.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép felismerte az eszközt, és hogy az illesztőprogramok megfelelően telepítve vannak.
- Az eszköz HID interfészként működik, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszer automatikusan felismeri, és nem szükséges további speciális illesztőprogramok telepítése.
- Ne használja a billentyűzetet nedves kézzel vagy instabil felületen.
- Ha a billentyűzet nem működik megfelelően, válassza le, majd csatlakoztassa újra egy másik USB-porthoz.

3. MŰSZAKI ADATOK

Teljes méretű mechanikus billentyűzet háttérvilágítással

Gombok száma: 104

Mód: vezetékes USB

Anyag: ABS

Kapcsoló: piros

Anti-ghosting: 26 gomb

Háttérvilágítás típusa: RGB effekt (17 mód)

Elrendezés: kettős amerikai elrendezés

Interfész típus: USB

Kábel: 1,5 m

Méret: 425*120*36 mm

Lábak a billentyűzet magasságának beállításához

Stabilizátor a nagy gombokon a pontosabb működés érdekében

Gomb	Funkció	Leírás
FN+F1	Zene lejátszó	
FN+F2	Hangerő	
FN+F3	Hangerő növelése	
FN+F4	Némítás	
FN+F5	Leállítás	
FN+F6	Előző szám	
FN+F7	Szünet/Lejátszás	
FN+F8	Következő szám	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Zár gomb	
FN+F12	Számológép	
FN+↑	Fényerő +	3 szint, az utolsó szint kikapcsolja a fényt; légzés mód fényerő-beállítás nélkül

Gomb	Funkció	Leírás
FN+↓	Fényerő -	3 szint, az utolsó szint kikapcsolja a fényt; légzés mód fényerő-beállítás nélkül
FN+←	Kíméletes légzés sebessége -	3 szint
FN+→	Kíméletes légzés sebessége +	3 szint
LED gomb	Világítási mód kapcsoló	17 üzemmód
FN+WIN	Ablakok zárolása/ feloldása	
FN+SCRLK	Háttérvilágítás be-/ kikapcsolása	
FN+W	Funkcióváltás „WASD” és „↑←↓→” között	

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да гарантирате безопасното използване на продукта, моля, следвайте тези препоръки:

- Използвайте по предназначение – клавиатурата е предназначена за използване с персонални компютри и други съвместими устройства.
- Не разглобявайте устройството – намесата в конструкцията може да доведе до неизправност или опасност за потребителя.
- Пазете от влага – не излагайте клавиатурата на вода или други течности, за да избегнете риска от късо съединение или токов удар.
- Избягвайте прегряване – не поставяйте клавиатурата в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Не повреждайте кабела – избягвайте да огъвате, стискате или повреждате защитния кабел, тъй като това може да доведе до неизправност.
- Почиствайте клавиатурата с мека, суха кърпа или леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте химикали, които могат да повредят повърхността.
- Клавиатурата не е играчка – дръжте я извън обсега на малки деца.
- Продължителната употреба може да доведе до умора на ръцете – правете почивки на всеки 30–60 минути, за да не натоварвате китките си.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Свържете клавиатурата към подходящия USB порт на компютъра си.
- Уверете се, че компютърът ви е разпознал устройството и че драйверите са инсталирани правилно.
- Устройството функционира като HID интерфейс, което означава, че се разпознава автоматично от операционната система и не изисква инсталирането на допълнителни специални драйвери.
- Не използвайте клавиатурата с мокри ръце или върху нестабилна повърхност.
- Ако клавиатурата не работи правилно, изключете я и я свържете отново към друг USB порт.

3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Механична клавиатура с пълен размер и подсветка

Брой клавиши: 104

Режим: кабелен USB

Материал: ABS

Превключвател: червен

Анти-гостинг: 26 клавиши

Тип подсветка: RGB ефект (17 режима)

Разположение: двойно американско разположение

Тип интерфейс: USB

Кабел: 1,5 м

Размери: 425*120*36 мм

Крачета за регулиране на височината на клавиатурата

Стабилизатор на големите клавиши за по-прецизна работа

Клавиш	Функция	Описание
FN+F1	Музикален плейър	
FN+F2	Сила на звука	
FN+F3	Увеличаване на силата на звука	
FN+F4	Заглушаване	
FN+F5	Спиране	
FN+F6	Предишна песен	
FN+F7	Пауза/ Възпроизвеждане	
FN+F8	Следваща песен	
FN+F9	Е-мейл	
FN+10	Интернет	
FN+F11	Ключ за заключване	
FN+F12	Калкулатор	
FN+↑	Яркост +	3 нива, последното ниво изключва светлината; режим на дишане без регулиране на яркостта

Клавиш	Функция	Описание
FN+↓	Яркост -	3 нива, последното ниво изключва светлината; режим на дишане без регулиране на яркостта
FN+←	Нежна скорост на дишане -	3 нива
FN+→	Нежна скорост на дишане +	3 нива
LED бутон	Превключвател за светлинен режим	17 режима
FN+WIN	Заклучване/ отключване на прозорци	
FN+SCRLK	Включване/изключване на подсветката	
FN+W	Превключване на функцията между „WASD” и „↑←↓→”	

1. SAUGOS INFORMACIJA

Siekiant užtikrinti saugų produkto naudojimą, laikykitės šių rekomendacijų:

- Naudokite pagal paskirtį – klaviatūra skirta naudoti su asmeniniais kompiuteriais ir kitais suderinamais įrenginiais.
- Neardykite įrenginio – konstrukcijos keitimas gali sukelti gedimus ar pavojų vartotojui.
- Saugokite nuo drėgmės – neleiskite klaviatūrai liestis su vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar elektros smūgio pavojaus.
- Venkite perkaitimo – nelaikykite klaviatūros šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių vietoje.
- Neapgadinkite laido – venkite lenkimo, suspaudimo ar maitinimo laido apgadavimo, nes tai gali sukelti gedimus.
- Klaviatūrą valykite minkštu, sausu arba šiek tiek drėgnu skudurėliu.
- Nenaudokite cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti paviršių.
- Klaviatūra nėra žaislas – laikykite ją mažų vaikų nepasiekiamoje vietoje.
- Ilgas naudojimas gali sukelti rankų nuovargį – kas 30–60 minučių darykite pertraukas, kad išvengtumėte riešų įtampas.

2. NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Prijunkite klaviatūrą prie atitinkamo kompiuterio USB prievado.
- Įsitinkite, kad kompiuteris aptiko įrenginį ir kad tvarkyklės buvo įdiegtos teisingai.
- Įrenginys veikia kaip HID sąsaja, tai reiškia, kad jis automatiškai atpažįstamas operacinės sistemos ir nereikia diegti papildomų specialių tvarkyklių.
- Nenaudokite klaviatūros drėgnomis rankomis arba nestabilioje paviršiaus vietoje.
- Jei klaviatūra neveikia tinkamai, atjunkite ją ir prijunkite prie kito USB prievado.

3. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pilno dydžio mechaninė klaviatūra su apšvietimu

Klavišų skaičius: 104

Režimas: laidinis USB

Medžiaga: ABS

Jungiklis: raudonas

Anti-ghosting: 26 klavišai

Apšvietimo tipas: RGB efektas (17 režimų)

Išdėstymas: dvigubas amerikietiškas išdėstymas

Sąsajos tipas: USB

Kabelis: 1,5 m

Matmenys: 425*120*36 mm

Kojelės klaviatūros aukščiui reguliuoti

Stabilizatorius ant didelių klavišų, užtikrinantis tikslesnį veikimą

Klavišas	Funkcija	Aprašymas
FN+F1	Muzikos grotuvas	
FN+F2	Garsumas	
FN+F3	Garsumo didinimas	
FN+F4	Nutildyti	
FN+F5	Sustabdyti	
FN+F6	Ankstesnis takelis	
FN+F7	Pauzė/groti	
FN+F8	Kitas takelis	
FN+F9	E-paštas	
FN+10	Internetas	
FN+F11	Užrakinti klavišą	
FN+F12	Skaičiuoklė	
FN+↑	Ryškus +	3 lygiai, paskutinis lygis išjungia šviesą; kvėpavimo režimas be ryškumo reguliavimo

Klavišas	Funkcija	Aprašymas
FN+↓	Ryškumas -	3 lygiai, paskutinis lygis išjungia šviesą; kvėpavimo režimas be ryškumo reguliavimo
FN+←	Švelnus kvėpavimo greitis -	3 lygiai
FN+→	Švelnus kvėpavimo greitis +	3 lygiai
LED mygtukas	Šviesos režimo jungiklis	17 režimų
FN+WIN	Langų užrakinimas/ atrakinimas	
FN+SCRLK	Ijungti/išjungti apšvietimą	
FN+W	Perjungti funkciją tarp „WASD“ ir „↑←↓→“	

1. INFORMĀCIJA PAR DROŠU LIETOŠANU

Lai nodrošinātu produkta drošu lietošanu, ievērojiet šādus ieteikumus:

- Lietojiet atbilstoši paredzētajam mērķim – tastatūra ir paredzēta lietošanai ar personālajiem datoriem un citām saderīgām ierīcēm.
- Neizjauciet ierīci – iejaukšanās konstrukcijā var izraisīt darbības traucējumus vai apdraudēt lietotāju.
- Aizsargājiet no mitruma – neizvietojiet tastatūru ūdens vai citu šķidrumu ietekmē, lai izvairītos no īssavienojuma vai elektriskās strāvas trieciena riska.
- Izvairieties no pārkaršanas – neuzstādiet tastatūru siltuma avotu tuvumā vai tiešā saules gaismā.
- Neļaujiet bojāt vadu – izvairieties no vadu saliešanas, saspiešanas vai bojāšanas, jo tas var izraisīt bojājumus.
- Tīriet tastatūru ar mīkstu, sausu drānu vai viegli samitrinātu drānu.
- Nelietojiet ķīmiskas vielas, kas var sabojāt virsmu.
- Tastatūra nav rotaļlieta – neatstājiet to mazu bērnu sasniedzamā vietā.
- Ilgstoša lietošana var izraisīt roku nogurumu – ik pēc 30–60 minūtēm veiciet pārtraukumus, lai izvairītos no plaukstas locītavu sasprindzinājuma.

2. LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

- Pievienojiet tastatūru atbilstošajam USB portam datorā.
- Pārliecinieties, ka dators ir atpazinis ierīci un draiveri ir pareizi instalēti.
- Ierīce darbojas kā HID interfeiss, kas nozīmē, ka to automātiski atpazīst operētājsistēma un nav nepieciešams instalēt papildu speciālus draiverus.
- Nelietojiet tastatūru ar slapjām rokām vai uz nestabilas virsmas.
- Ja klaviatūra nedarbojas pareizi, atvienojiet to un atkārtoti pievienojiet citam USB portam.

3. TEHNISKIE SPECIFIKĀCIJAS:

Pilna izmēra mehāniska tastatūra ar apgaismojumu

Taustiņu skaits: 104

Režīms: vadu USB

Materiāls: ABS

Pārslēdzējs: sarkans

Anti-ghosting: 26 taustiņi

Apgaismojuma veids: RGB efekts (17 režīmi)

Izvietojums: dubultā amerikāņu izvietojums

Interfeisa tips: USB

Kabelis: 1,5 m

Izmēri: 425*120*36 mm

Kājiņas, kas ļauj regulēt tastatūras augstumu

Stabilizators uz lielajām taustiņām, precīzāka darbība

Taustiņš	Funkcija	Apraksts
FN+F1	Mūzikas atskaņotājs	
FN+F2	Skaļums	
FN+F3	Skaļums+	
FN+F4	Skaņas izslēgšana	
FN+F5	Apstādināt	
FN+F6	Iepriekšējais skaņdarbs	
FN+F7	Pauzēt/Atskaņot	
FN+F8	Nākamais skaņdarbs	
FN+F9	E-pasts	
FN+10	Internets	
FN+F11	Bloķēšanas taustiņš	
FN+F12	Kalkulators	
FN+↑	Spilgtums +	3 līmeņi, pēdējais līmenis ir gaismas izslēgšana; elpošanas režīms bez spilgtuma regulēšanas

Taustiņš	Funkcija	Apraksts
FN+↓	Spilgtums -	3 līmeņi, pēdējais līmenis ir gaismas izslēgšana; elpošanas režīms bez spilgtuma regulēšanas
FN+←	Maiga elpošanas ātrums -	3 līmeņi
FN+→	Maiga elpošanas ātrums +	3 līmeņi
LED poga	Gaismas režīma slēdzis	17 režīmi
FN+WIN	Logu bloķēšana/ atbloķēšana	
FN+SCRLK	Ieslēgt/izslēgt apgaismojumu	
FN+W	Funkciju pārslēgšana starp „WASD” un „↑←↓→”	

1. OHUTUSEALANE TEAVE

Toote ohutu kasutamise tagamiseks järgige järgmisi soovitusi:

- Kasutage klaviatuuri ettenähtud otstarbel – klaviatuur on mõeldud kasutamiseks personaalarvutite ja muude ühilduvate seadmetega.
- Ärge lahti monteerige seadet – konstruktsiooni muutmine võib põhjustada rikkeid või ohustada kasutajat.
- Kaitse niiskuse eest – ära jäta klaviatuuri vee või muude vedelike mõjule, et vältida lühise või elektrilöögi ohtu.
- Vältige ülekuumenemist – ärge asetage klaviatuuri soojusallikate lähedusse ega otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kahjustage kaablit – vältige toitekaabli painutamist, pigistamist või kahjustamist, kuna see võib põhjustada rikkeid.
- Puhastage klaviatuuri pehme, kuiva lapiga või kergelt niisutatud lapiga.
- Ärge kasutage kemikaale, mis võivad pinda kahjustada.
- Klaviatuur ei ole mänguasi – hoidke see väikeste laste eest eemal.
- Pikaajaline kasutamine võib põhjustada käte väsimust – tehke iga 30–60 minuti järel paus, et vältida randmete pinget.

2. KASUTUSJUHE

- Ühendage klaviatuur arvuti vastava USB-portiga.
- Veenduge, et arvuti on seadme tuvastanud ja draiverid on õigesti installitud.
- Seade töötab HID-liidesena, mis tähendab, et operatsioonisüsteem tuvastab selle automaatselt ja ei vaja täiendavate spetsiaalsete draiverite installimist.
- Ärge kasutage klaviatuuri märgade kätega ega ebastabiilsel pinnal.
- Kui klaviatuur ei tööta korralikult, ühendage see lahti ja ühendage uuesti teise USB-porti.

3. TEHNILISED ANDMED

Täissuuruses mehaaniline klaviatuur taustavalgustusega

Klahvide arv: 104

Režiim: juhtmega USB

Materjal: ABS

Lüliti: punane

Anti-ghosting: 26 klahvi

Valgustuse tüüp: RGB-efekt (17 režiimi)

Paigutus: kahekordne Ameerika paigutus

Liidese tüüp: USB

Kaabel: 1,5 m

Mõõtmed: 425*120*36 mm

Jalad klaviatuuri kõrguse reguleerimiseks

Stabilisaator suurtel klahvidel, täpsem kasutamine

Klahv	Funktsioon	Kirjeldus
FN+F1	Muusikamängija	
FN+F2	Helitugevus	
FN+F3	Helitugevus+	
FN+F4	Heli maha	
FN+F5	Peatus	
FN+F6	Eelmine lugu	
FN+F7	Peata/Esita	
FN+F8	Järgmine lugu	
FN+F9	E-post	
FN+10	Internet	
FN+F11	Lukustusklahv	
FN+F12	Kalkulaator	
FN+↑	Heledus +	3 taset, viimane tase on valguse väljalülitamine; hingamismoodus ilma heleduse reguleerimiseta

Klahv	Funktsioon	Kirjeldus
FN+↓	Heledus -	3 taset, viimane tase on valguse väljalülitamine; hingamismoodus ilma heleduse reguleerimiseta
FN+←	Õrn hingamise kiirus -	3 taset
FN+→	Õrn hingamise kiirus +	3 taset
LED nupp	Valgustuse režiimi lüliti	17 režiimi
FN+WIN	Aknad lukustada/lukust lahti	
FN+SCRLK	Taustavalgustuse sisse-/väljalülitamine	
FN+W	Funktsioonide lüliti „WASD” ja „↑←↓→” vahel	

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, vă rugăm să urmați aceste recomandări:

- Utilizați conform destinației – tastatura este concepută pentru a fi utilizată cu computere personale și alte dispozitive compatibile.
- Nu dezamblați dispozitivul – modificarea designului poate duce la funcționarea defectuoasă sau la pericol pentru utilizator.
- Protejați-l de umiditate – nu expuneți tastatura la apă sau alte lichide pentru a evita riscul de scurtcircuit sau electrocutare.
- Evitați supraîncălzirea – nu așezați tastatura în apropierea surselor de căldură sau în lumina directă a soarelui.
- Nu deteriorați cablul – evitați îndoirea, strângerea sau deteriorarea cablului de alimentare, deoarece acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă.
- Curățați tastatura cu o cârpă moale și uscată sau cu o cârpă ușor umezită.
- Nu utilizați substanțe chimice care pot deteriora suprafața.
- Tastatura nu este o jucărie – țineți-o la îndemâna copiilor mici.
- Utilizarea prelungită poate provoca oboseala mâinilor – faceți pauze la fiecare 30-60 de minute pentru a evita suprasolicitarea încheieturilor.

2. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Conectați tastatura la portul USB corespunzător de pe computer.
- Asigurați-vă că computerul a detectat dispozitivul și că driverele au fost instalate corect.
- Dispozitivul funcționează ca o interfață HID, ceea ce înseamnă că este recunoscut automat de sistemul de operare și nu necesită instalarea de drivere dedicate suplimentare.
- Nu utilizați tastatura cu mâinile ude sau pe o suprafață instabilă.
- Dacă tastatura nu funcționează corect, deconectați-o și reconectați-o la un alt port USB.

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

Tastatură mecanică de dimensiuni normale cu iluminare din spate

Număr de taste: 104

Mod: USB cu fir

Material: ABS

Comutator: roșu

Anti-ghosting: 26 de taste

Tip iluminare: efect RGB (17 moduri)

Disponere: dispunere dublă americană

Tip interfață: USB

Cablu: 1,5 m

Dimensiuni: 425*120*36 mm

Picioare pentru reglarea înălțimii tastaturii

Stabilizator pe tastele mari pentru o funcționare mai precisă

Tastă	Funcție	Descriere
FN+F1	Player muzical	
FN+F2	Volum	
FN+F3	Creștere volum	
FN+F4	Silențios	
FN+F5	Oprire	
FN+F6	Piesa anterioară	
FN+F7	Pauză/Redare	
FN+F8	Piesa următoare	
FN+F9	E-mail	
FN+10	Internet	
FN+F11	Tastă de blocare	
FN+F12	Calculator	
FN+↑	Luminozitate +	3 niveluri, ultimul nivel oprește lumina; mod de respirație fără reglarea luminozității

Tastă	Funcție	Descriere
FN+↓	Luminozitate -	3 niveluri, ultimul nivel oprește lumina; mod respirație fără ajustarea luminozității
FN+←	Viteză de respirație ușoară -	3 niveluri
FN+→	Viteză de respirație ușoară +	3 niveluri
Buton LED	Comutator mod luminos	17 moduri
FN+WIN	Blocare/deblocare ferestre	
FN+SCRLK	Activare/dezactivare iluminare de fundal	
FN+W	Comutare între funcțiile „WASD” și „↑←↓→”	



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer[®]

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00