










Tryb multimedialny z wykorzystaniem klawisza funkcyjnego FN

Fn+F1	Mój komputer	Fn+F11	Głośność +
Fn+F2	Wyszukaj	Fn+F12	Blokada klawiatury
Fn+F3	Kalkulator	Fn+WASD	Przełączanie między klawiszami kierunkowymi a klawiszami W/A/S/D
Fn+F4	Muzyka	Fn+ 	WinLock
Fn+F5	Poprzednia ścieżka	Fn+ 	Zwiększanie jasności podświetlenia
Fn+F6	Następna ścieżka	Fn+ 	Zmniejszanie jasności podświetlenia
Fn+F7	Pauza/ Odtwarzaj	Fn+ 	Zwalnianie efektu podświetlenia
Fn+F8	Stop	Fn+ 	Przyspieszanie efektu podświetlenia
Fn+F9	Wyciszenie	Fn+ INS	Zmiana efektu podświetlenia
Fn+F10	Głośność -		

Multimedia mode via FN functions

Fn+F1	My Computer	Fn+F11	Volume +
Fn+F2	Search	Fn+F12	Lock keys
Fn+F3	Calculator	Fn+WASD	Arrow keys and W/A/S/D interchange
Fn+F4	Music	Fn+ 	Winlock
Fn+F5	Previous track	Fn+ 	Increase backlight brightness
Fn+F6	Next track	Fn+ 	Decrease backlight brightness
Fn+F7	Pause/ Play	Fn+ 	Slow down backlight effect
Fn+F8	Stop	Fn+ 	Speed up backlight effect
Fn+F9	Mute	Fn+INS	Change backlight effect
Fn+F10	Volume -		