

PL	Tablet Tracer OVO Lite GPS z systemem Android Instrukcja obsługi
EN	Tracer OVO Lite GPS Android Tablet PC Instructions for use
CZ	Tablet Tracer OVO Lite GPS se systémem Android Návod k obsluze
SK	Tablet Tracer OVO Lite GPS so systémom Android Návod na obsluhu
RU	Планшетный компьютер Tracer OVO Lite GPS с системой Android Инструкция по эксплуатации

Home & Office

►

Dowiedz się więcej o możliwościach Twojego tabletu! Sprawdź najnowsze aktualizacje systemu na www.tablet.tracer.eu

Zalecamy użytkowanie Tabletu z najnowszym systemem Android. Jeśli aktualizacja nie przyniosła oczekiwanej poprawy pracy urządzenia lub masz z nią problem skontaktuj się z serwisem: serwis@megabajt.com.pl

Learn more about the possibilities of your tablet! Check for the latest system updates! on www.tablet.tracer.eu

We suggest installing the latest Android system available from our website. If device operation does not improve after the update, contact our Service centre: servis@megabajt.com.pl

Dovězte se více o schopnostech Vašeho tabletu! Ověřte si nejnovější aktualizace systému!

Tablet doporučujeme používat s nejnovějším systémem Android, který je k dispozici na našich stránkách. Pokud aktualizace nepřinesla očekávané zlepšení funkce přístroje, kontaktulte servis: servis@meqabajt.com.pl

Zistite viac o možnostiach vášho tabletu Pozrite si najnovšie aktualizácie systému!

Odporúčame inštaláciu najnovšieho systému Android, ktorý je na našich stránkach k dispozicii. V prípade, že sa správanie prístroja po aktualizácii nezlepší, skontaktuje naše Servisné stredisko: serwis@megabait.com.pl

Узнайте больше о возможностях Вашего планшета! Проверьте новейшие версии системы!

Рекомендуем использовать планшет с последней версией системы Android, доступной на нашей странице.

Если обновление не помогло в устранении проблемы и не улучшило работу устройства, свяжитесь с Сервисной службой. (serwis@megabajt.com.pl)



Wstęp

Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup produktu firmy Tracer. Tablet pozwala przeglądać strony zasoby internetowe, oglądać zdjęcia oraz filmy, czytać książki, grać w gry jak również słuchać muzyki. Poprzez sieć bezprzewodową lub 3G zapewnia dostęp do poczty elektronicznej i innych aplikacji. Przed rozpoczęciem pracy z tabletem zapoznaj się z poniższą instrukcją obsługi. Pełna wersja instrukcji obsługi znajduje się na naszej stronie internetowej www.tracer.eu Producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub straty w wyniku niewłaściwego korzystania z tabletu, jak również samodzielne próby otwarcia tabletu, modyfikacji systemu operacyjnego lub akumulatora. Aby uniknąć utraty danych, wykonuj regularnie kopie zapasowe plików.

lkonka	Opis
	Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu
Vol + Vol -	Wciśnij, aby podwyższyć/obniżyć poziom głośności dźwięku
೧	Gniazdo słuchawkowe
•	Wejście USB do którego można podłączyć myszkę, klawiaturę czy dysk lub pendrive
TF CARD	Czytnik kart SD max. do 32GB
HOST	Wejście USB do komunikacja z komputerem
□→HDMI	Wejście HDMI
5V/2A	Wejście ładowarki sieciowej
U	Przycisk włączania / wyłączania
RESET	Przycisk do awaryjnego resetowania urządzenia

Przyciski funkcyjne i porty na obudowie:

Tablet Tracer OVO Lite GPS z systemem Android _____

Włączanie/Wyłączanie:

Włączanie i odblokowanie: gdy urządzenie jest wyłączone, wciśnij i przytrzymaj przez ok.4 sekundy przycisk zasilania, aby włączyć tablet. Uruchomienie trwa nieco ponad minutę. Gdy tablet jest włączony, dotknij i przesuń ikonę "kłódki" we wskazanym kierunku, po czym ekran zostanie odblokowany jak na poniższych ilustracjach.



Wyłączanie: Gdy tablet jest włączony, wciśnij i przytrzymaj przez ok. 4 sec. przycisk zasilania, po czym na ekranie pojawią się opcje wyłączania, wybierz "Wyłącz", a następnie potwierdź wybór, a tablet się automatycznie wyłączy.

Ikony systemowe



PL



Znaczenie ikon:

Ĵ	Ikona cofana, anulowania	\Box	lkona "pulpitu" powrót do ekranu głównego
IJ	Przełączanie między aplikacjami (aktywnymi)	:::	lkona wszystkich zainstalowanych aplikacji
?	Ikona aktywnego połączenia WiFi		Ikona stopnia rozładowywania akumulatora

Jak ustawić język, klawiaturę, głos

Tablet obsługuje inne wersje językowe interfejsu. Domyślnym językiem ustawionym w urządzeniu jest język polski. Aby ustawić inny postępuj wg poniższej instrukcji:

- Kliknij ikonkę wszystkich zainstalowanych aplikacji.
- · Następnie kliknij ikonkę ustawienia -> podświetl: "język, klawiatura, głos"
- · Wybierz wymagany spośród języków na liście:



Tablet zaprezentowany w niniejszej instrukcji obsługi może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego urządzenia. W związku z rozwojem urządzenia, interfejs użytkownika może ulec zmianie bez uprzedzenia.

PL

Tablet Tracer OVO Lite GPS z systemem Android _____

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowuj urządzenie z dala od wysokich temperatur; silnego pola magnetycznego.
- Zapobiegaj przed upadkiem urządzenia, nie uderzaj urządzeniem podczas użytkowania, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie tabletu.
 Zalecamy korzystanie z etui, bądź pokrowców ochronnych.
- Nie korzystaj z urządzenia w wilgotnym środowisku ani na deszczu, ponieważ wnikająca do wewnątrz wilgoć może spowodować uszkodzenie tabletu bez możliwości jego naprawy.



Introduction

Dear Customer, thank you for choosing Tracer.

This tablet allows you to browse web pages, view photos, watch movies, read books, play games and listen to music. By using wireless or 3G network, the device enables access to e-mail and other applications.

Before operating your tablet for the first time, please read this user manual. You can find the full version of the manual at www.tracer.eu. The manufacturer will not be held liable for failures or losses resulting from improper use of the tablet as well as any attempts at opening the tablet, modifying the operating system or battery. To avoid loss of data, backup your files regularly.

lcon	Description
	Touch to return to the previous menu
Vol + Vol -	Press to increase/decrease volume level
೧	Headphone socket
•	USB socket for connecting mice, keyboards, hard drives or flash disks
TF CARD	SD card reader max. 32GB
HOST	USB socket for connecting to computers
[□ →HDMI]	HDMI socket
5V/2A	Mains charger socket
U	On/Off button
RESET	Emergency reset button

Function buttons and sockets on the case:

Tracer OVO Lite GPS Android Tablet PC —

Powering on/off:

Powering on and unlocking: When the tablet is off, press and hold the power button for approx. 4 seconds to power on. Powering on will take a little over a minute. When the tablet is on, touch and slide the "lock" icon in the direction indicated. The screen will be unlocked, as shown below.



Powering off: When the tablet is on, press and hold the power button for approx. 4s. When the powering off options appear, choose "Wyłącz" (off) and confirm. The tablet will power off automatically.

System icons



EN



Icon descriptions:

Û	Back, cancel icon	\Box	"Desktop" icon, return to main screen
	Switch between (active) applications	:::	All installed applications icon
₹ 8	Active Wi-Fi connection icon		Remaining battery power icon

Language, keyboard and voice settings

The tablet supports different languages of the interface. The default language setting is Polish. To choose a different language, follow the instructions below:

- · Click the All installed applications icon.
- Next, click the settings icon -> highlight: "jezyk, klawiatura, głos" (lanquage, keyboard, voice)





The tablet shown in this user manual may differ slightly from the actual device. Due to on-going development of the device, the user interface is subject to changes without prior notice.

EN

Safety guidelines

- Store the device away from high temperatures, strong magnetic fields.
- Avoid dropping the device or hitting the device when in use, as this may permanently damage the tablet. Using protective cases or covers is advised.
- Do not operate the device in humid areas or in rain, as moisture inside the tablet may cause irreversible damage.



Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup produktu značky Tracer.

Tablet umožňuje prohlížet internetové stránky, fotografie a filmy, číst knihy, hrát hry a také poslouchat hudbu. Prostřednictvím bezdrátové sítě nebo 3G umožňuje přístup k elektronické poště a jiným aplikacím.

Před zahájením práce s tabletem seznamte se s tímto návodem k obsluze. Plná verze návodu k obsluze je přístupná na našich internetových stránkách www.tracer.eu Výrobce není zodpovědný za vadu nebo škodu způsobenou nesprávným používáním tabletu či pokusy o samostatné otevření tabletu, úpravou operačního systému nebo akumulátoru. Pro zabránění ztrátě dat pravidelně vytvářejte záložní kopie souborů.

Ikona	Popis
	Dotkněte se pro návrat do předchozí obrazovky
Vol + Vol -	Stiskněte pro zvětšení/zmenšení hlasitosti
೧	Sluchátková zásuvka
•	USB port, ke kterému je možno připojit myš, klávesnici, disk nebo pendrive
TF CARD	Čtečka SD karet max. 32GB
HOST	USB port pro spojení s počítačem
⊡ +HDMI	Zásuvka HDMI
5V/2A	Zásuvka nabíječky
U	Tlačítko zapínání / vypínání
RESET	Tlačítko pro nouzový reset

Funkční tlačítka a porty na tabletu:

Tablet Tracer OVO Lite GPS se systémem Android _____

Zapínání/Vypínání:

Zapínání a odblokování: když je tablet vypnut, stiskněte a přidržte po dobu cca 4 vteřin tlačítko napájení pro zapnutí tabletu. Spouštění trva více než minutu. Když je tablet zapnut, dotkněte se a posuňte ikonu "visacího zámku" v ukázaném směru. Obrazovka bude odblokována, jak je ukázáno na níže uvedených obrázcích.



Vypínání: Když je tablet zapnut, stiskněte a přidržte po dobu cca 4 vteřin tlačítko napájení. Na obrazovce se zobrazí varianty vypínání, zvolte "Vypnout" a následně potvrďte volbu, tablet se automaticky zapne.

Systémové ikony



CZ

Návod k obsluze



Význam ikon:

Ĵ	Storno, zpět	\Box	lkona "plochy", návrat do hlavní obrazovky
Ū	Přepínání mezi aktivními aplikacemi	:::	lkona všech nainstalovaných aplikací
ş	Ikona aktivního připojení WiFi		lkona úrovně nabití akumulátoru

Jak nastavit jazyk, klávesnici, hlas

Tablet podporuje jiné jazykové verze rozhraní. Předvoleným nastaveným jazykem je polština. Pro nastavení jiného jazyka dodržujte následující postup:

- · Klikněte ikonu všech nainstalovaných aplikací.
- Následně klikněte ikonu nastavení -> podsviťte: "jazyk, klávesnice, hlas"
- · Zvolte požadovaný jazyk v seznamu:

1	Us	stawienia					
		Rewiss					
	0	Wyświetlacz		Język Polski (Polska)			
	100	Pamięć		Korekta pisowni			
	٩	Bateria		Słownik osobisty			
	鍧	Aplikacje	KLAW	IATURA I WPROWADZANIE TEKSTU			
	osc	BISTE					
	S	Konta i synchronizacja		Domyślna polski - Klawiatura Android			
	¢	Usługi lokalizacyjne		Japanese IME			
	۸	Zabezpieczenia		Klawiatura Android			
	Ą.	Język, klawiatura, głos					
	Q	Kopia i kasowanie danych		谷歌拼音输入法		1	
	SYS	тем	MOW				
<u>(</u>						20:19) 🛙

Tablet uvedený v tomto návodu k obsluze se může do jisté míry lišit od skutečného produktu. V souvislosti s vývojem zařízení se uživatelské rozhraní může změnit bez předchozího oznámení.

Tablet Tracer OVO Lite GPS se systémem Android _____

Bezpečnostní pokyny

CZ

- Tablet uchovávejte ve vzdálenosti od vysokých teplot a silného magnetického pole.
- Zabraňte pádům tabletu a nenarážejte do něj, protože to může způsobit trvalé poškození. Doporučujeme používat pouzdra nebo ochranné kryty.
- Nepoužívejte tablet ve vlhkém prostředí ani v dešti, protože vlhkost může způsobit jeho neopravitelné poškození.



Úvod

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok firmy Tracer. Na tablete môžete prehliadať webstránky, prezerať fotky, pozerať filmy, čítať knihy, hrať sa hry, ako aj počúvať hudbu. Prostredníctvom bezdrôtového alebo 3G pripojenia na internet máte jednoduchý prístup k vašej elektronickej pošte, ako aj k iným aplikáciám.

Predtým, ako začnete tablet používať, oboznámte sa s touto užívateľskou príručkou. Kompletnú užívateľskú príručku nájdete na našej webstránke www.tracer.eu. Výrobca nezodpovedá za poruchy alebo straty spôsobené nesprávnym používaním tabletu, ako aj za poruchy vzniknuté následkom skúšania otvorenia tabletu, úpravy operačného systému či batérie. Často robte bezpečnostnú kópiu, predídete tak strate dát, v prípade poruchy.

Ikona	Opis
	Dotknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
Vol + Vol -	Dotknutím zvýšite/znížite úroveň hlasu zariadenia
೧	Port pre slúchadlá
	USB port ku ktorému môžete pripojiť myš, klávesnicu, externý disk alebo usb kľúč
TF CARD	Čítačka SD kariet maximálne do 32 GB
HOST	USB port na komunikáciu s počítačom
□→HDMI	HDMI port
5V/2A	Port pre nabíjačku zariadenia
U	Tlačidlo zapnúť/vypnúť
RESET	Tlačidlo na núdzové reštartovanie zariadenia

Funkčné tlačidlá a porty tabletu:

Tablet Tracer OVO Lite GPS so systémom Android _____

Zapínanie / Vypínanie:

Zapínanie a odblokovanie: keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte okolo 4 sekundy tlačidlo napájania, tablet sa zapne. Zariadenie sa spúšťa približne jednu minútu. Keď je tablet zapnutý, dotknite sa a presuňte ikonu "visiaceho zámku" naznačeným smerom a obrazovka sa odblokuje tak, ako je to zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.



Vypínanie: Keď je tablet zapnutý, stlačte a podržte okolo 4 sekundy tlačidlo napájania, následne sa na obrazovke zobrazia voľby vypnutia. Vyberte "Vypnút" a potvrďte vašu voľbu, tablet sa automaticky vypne.

Systémové ikony



SK



Význam ikon:

Ĵ	Ikona Späť, Zrušiť	\Box	lkona "plochy", naspäť na hlavné okno
IJ	Prepínanie medzi aplikáciami (aktívnymi)	:::	lkona všetkých nainštalovaných aplikácií
?	Ikona aktívneho wifi pripojenia		lkona aktuálne kapacity batérie

Ako nastaviť jazyk, klávesnicu, hlas

Na tablete sa dajú spustiť rôzne jazykové verzie užívateľského rozhrania. Predvolene je na zariadení nastavená poľština. Ak chcete nastaviť iný jazyk, postupujte podľa nasledujúceho návodu:

- · Kliknite na ikonu všetkých nainštalovaných aplikácií.
- · Potom kliknite na ikonu nastavenia -> zaznačte: "jazyk, klávesnica, hlas"
- · Vyberte zo zoznamu žiadaný jazyk:

ا ۹	Ustawienia			
	Wyświetlacz		Język Polski (Polska)	
	🖀 Pamięć		Korekta pisowni	
	Bateria		Słownik osobisty	
	Aplikacje	KLAWI	ATURA I WPROWADZANIE TEKSTU	
	OSOBISTE			
	🗘 Konta i synchronizacja		Domyślna polski - Klawiatura Android	
	Usługi lokalizacyjne		Japanese IME	
	Zabezpieczenia		Klawiatura Android	
	🥂 Język, klawiatura, głos			
	Stopia i kasowanie danych		谷歌拼音输入法	<u>=</u>
	SYSTEM	MOWA		
<u></u>				20:19 🛙

Tablet predstavený v tejto užívateľskej príručke sa môže trochu líšiť od skutočného zariadenia. Vzhľadom na neustály rozvoj zariadenia, užívateľské rozhranie sa môže zmeniť bez upozornenia.

SK

Bezpečnostné odporúčania

- Chráňte zariadenie pred vysokými teplotami; pred silným magnetickým poľom.
- Chráňte zariadenie pred pádom, počas používania zariadenie neudierajte, keďže nešetrné zaobchádzanie môže viesť k trvalému poškodeniu tabletu.
 Odporúčame používať puzdro, alebo ochranné vrecko.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí alebo na daždi, pretože sa do zariadenia môže dostať vlhkosť alebo voda, ktorá môže zariadenie poškodiť bez nároku na záručnú opravu.



Введение

Уважаемый клиент, благодарим за покупку продукта компании Tracer. Планшет позволяет просматривать страницы и ресурсы интернета, просматривать фотографии и фильмы, читать книги, играть в игры, а также слушать музыку. Посредством беспроводной сети или 3G обеспечивается доступ к электронной почте и другим приложениям.

Перед тем, как приступить к работе с планшетом, ознакомьтесь с прилагаемым ниже руководством пользователя. Полная версия руководства пользователя содержится на нашем вебсайте www.tracer.eu Производитель не несет ответственности за неполадки или ущерб, полученный в результате неправильного пользования планшетом, а также самостоятельных попыток вскрытия планшета, модификации операционной системы или аккумулятора. Во избежание потери данных регулярно делайте резервные копии файлов.

Значок	Описание
	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран
Vol + Vol -	Нажмите, чтобы повысить/снизить уровень громкости звука
೧	Гнездо для наушников
•	Вход USB, к которому можно подключить мышь, клавиатуру, диск или флеш-карту
TF CARD	Считыватель карт SD макс. до 32ГБ
HOST	Вход USB для соединения с компьютером
⊡+HDMI	Вход HDMI
5V/2A	Вход сетевого зарядного устройства
U	Кнопка включения / выключения
RESET	Кнопка аварийной перезагрузки устройства

Функциональные кнопки и порты на корпусе:

Планшетный компьютер Tracer OVO Lite GPS с системой Android

Включение/Выключение:

Включение и разблокировка: когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 4 секунд, чтобы включить планшет. Запуск длится немного более минуты. Когда планшет включен, нажмите и перетащите значок «замка» в указанном направлении, после чего экран будет разблокирован, как проиллюстрировано ниже.



Выключение: Когда планшет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 4 секунд, после чего на экране появятся опции выключения, выберите «Выключить», а затем подтвердите выбор, и планшет автоматически выключится.

Системные значки





Значение значков:

Ĵ	Значок возврата, аннулирования	\Box	Значок «рабочего стола» возврат на главный экран
Ū	Переключение между приложениями (активными)	:::	Значок всех установленных приложений
ş	Значок активного соединения WiFi		Значок степени разряда аккумулятора

Как настроить язык, клавиатуру, голос

Планшет поддерживает другие языковые версии интерфейса. Языком по умолчанию, установленным на устройстве, является польский. Чтобы установить другой язык, следуйте нижеуказанным инструкциям:

- Нажмите на значок всех установленных приложений.
- Затем нажмите на значок настройки -> выделите "язык, клавиатура, голос»
- Выберите требуемый язык из списка:

Ustawienia		
Wyświetlacz	Język Polski (Polska)	
🚍 Pamięć	🗹 Korekta pisowni	
Bateria	Słownik osobistv	
🖄 Aplikacje	KI AWIATI IBA I WPROWADZANIE TEKSTU	
OSOBISTE		
🗯 Konta i synchronizacja	Domyślna polski - Klawiatura Android	
Usługi lokalizacyjne	🗹 Japanese IME	
Zabezpieczenia	Klawiatura Android	
👗 Język, klawiatura, głos		
Stopia i kasowanie danych	☑ 谷歌拼音输入法	
SYSTEM	MOWA	
		¥ 🖗 20:19 🛙

Представленный в настоящем руководстве планшет может незначительно отличаться от реального устройства. В связи с развитием устройства интерфейс пользователя может измениться без предупреждения.

Указания по безопасности

- Храните устройство вдали от высоких температур и сильного магнитного поля.
- Предотвращайте падение устройства, не ударяйте устройством во время эксплуатации, поскольку это может вызвать длительное повреждение планшета. Мы рекомендуем пользоваться чехлом etui или защитными чехлами.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде или под дождем, поскольку проникающая внутрь влага может привести к повреждению планшета без возможности его ремонта.

-	megabajt
	DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
	Megabajt Sp. z o.o., Rydygiera 8, 01-793 Warszawa Jako upoważniony przedstawiciel, deklaruje że:
	Identyfikacja wyrobu
	Tablet Tracer Model: OVO Lite GPS
	Spelnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach Dyrektywy R&TTE 1995/5/EC EMC 2004/105/WE LVD 2006/95/WE F8P 2000/125
	Do oceny zgodności zastosowano nastepujące normy zharmonizowane:
r F	 EN 301 489-17 V2.1.1 Kompatybilność magnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) systemów radiowych EN 301 489-17 V3.2. Kompatybilność magnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) systemów radiowych EN60950-1:2006+A11:2009 Niskonapięciowe wyroby elektryczne, bezpieczeństwo wyrobów informatycznych LVD EN 63211:2008 Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (1 Vz.300 GHz) EN 300 328 V1.7.1 Kompatybilność magnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) systemów radiowych. Szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i przy użyciu techniki modulacji szerokości pasma. Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R & TTE
	Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 13
	Warszawa dn. 17-04-2013 Imits i razwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej: 01-793 Warszawa, ul. Rycynjers 8 korysztof Przybyszewski Region 0127269600 (10) 10) KDE ROWNIK a. Strufeu i Certyfikacji crzestar z drużoński podes



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment)

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Produkt może być stosowany w następujących krajach.

W krajach nie należących do UE, po sprawdzeniu lokalnego prawa związanego z ograniczeniami z korzystania z produktów wykorzystujących łączność bezprzewodową.

This product may be used in the following countries. For non EU countries please check with the local authorities for restrictions of using wireless product.

PL	AT	BE	HU	CZ	IT	RO	EE	ES	FI	FR
IS	NL	GR	CY	IE	DE	LT	LU	LV	MT	GB
SI	TR	PT	SE	SK	DK	СН	BG	NO	U	

ً (€ ()

