

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji, aby prawidłowo i bezpiecznie z niego korzystać.

### INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

Nie należy uderzać ani miażdżyć urządzenia.

Unikać kontaktu z benzolem, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami.

Nie używać w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub elektrycznych.

Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i urządzeń grzewczych.

Nie rozmontowywać i nie naprawiać urządzenia.

Nie należy czyścić urządzenia wodą ani zanurzać go w wodzie.

### SPECYFIKACJA:

Podświetlana pełnowymiarowa czarna klawiatura mechaniczna z klawiszami typu pudding

Liczba klawiszy: 104

Tryb: przewodowy USB

Materiał: ABS

Kolor: Czarny

Przełącznik: Czerwony, żywotność 50 milionów naciśnięć

Anty-ghosting: 26 klawiszy

Typ światła: Tęcza, 17 trybów

Układ: Podwójne wtryski US

Typ interfejsu: USB

Kabel: PVC 1,5 m

Z podstawkami do regulacji wysokości klawiatury

Stabilizator na dużych klawiszach, zapewniający dokładniejsze użytkowanie

Plug & Play

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary klawiatury: 435\*125\*33 mm

Napięcie zasilania: 5V

Prąd roboczy: <250mA

Żywotność: ≥50 milionów naciśnięć

Temperatura pracy: 0°C~45°C

### FUNKCJE KLAWIATURY:

Przełączanie 12 trybów LED za pomocą przycisku

FN+ ( ↑ ↓ ) regulacja jasności podświetlenia

FN+ ( ← → ) regulacja szybkości podświetlenia, łącznie 3 poziomy

Obsługa funkcji blokady Win, FN+WIN aby zablokować Windows, Ponowne naciśnięcie aby odblokować

Naciśnięcie FN+W: Przełączanie między „WASD” i „ ↑ ↓ ← → ”

### FUNKCJE MULTIMEDIALNE:

Fn+F1 – Media

Fn+F2 - Zmniejszenie głośności

Fn+F3 - Zwiększenie głośności

Fn+F4 – Wyciszenie

Fn+F5 – Zatrzymaj

Fn+F6 - Poprzedni utwór

Fn+F7 - Odtwórz/Pauza

Fn+F8 - Następny utwór

Fn+F9 - E-mail

Fn+F10 - Strona internetowa/Domowa

Fn+F11 - Blokuj klawisze

Fn+F12 – Kalkulator

ESC - Powrót do trybu domyślnego

SCRLK - Wyłącz światło LED



Before using the device for the first time, please read this manual carefully to ensure you use it correctly and safely.

#### SAFETY INFORMATION:

- Do not strike or crush the device.
- Avoid contact with benzene, solvents and other chemicals.
- Do not use near strong electromagnetic or electric fields.
- Avoid direct exposure to sunlight and heating appliances.
- Do not dismantle or repair the device.
- Do not clean the device with water or submerge it in water.

#### SPECIFICATIONS:

- Backlit full-size black mechanical keyboard with 'pudding' keys
- Number of keys: 104
- Connection type: Wired USB
- Material: ABS
- Colour: Black
- Switch: Red, 50 million keystrokes lifespan
- Anti-ghosting: 26 keys
- Lighting type: Rainbow, 17 modes
- Layout: US dual-injection moulding
- Interface type: USB
- Cable: 1.5 m PVC
- With height-adjustable keyboard feet
- Stabilisers on large keys for more precise use
- Plug & Play

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Keyboard dimensions: 435 × 125 × 33 mm
- Supply voltage: 5V
- Operating current: <250mA
- Lifespan: ≥50 million keystrokes
- Operating temperature: 0°C–45°C

#### KEYBOARD FUNCTIONS:

- Switch between 12 LED modes using the
- FN+ ( ↑ ↓ ) keys to adjust backlight brightness
- FN+ ( ← → ) keys to adjust backlight speed, 3 levels in total
- Win key lock function: press FN+WIN to lock Windows; press again to unlock
- Press FN+W: Toggle between 'WASD' and ' ↑ ↓ ← → '

#### MULTIMEDIA FUNCTIONS:

- Fn+F1 – Media
- Fn+F2 – Volume down
- Fn+F3 – Volume up
- Fn+F4 – Mute
- Fn+F5 – Stop
- Fn+F6 – Previous track
- Fn+F7 – Play/Pause
- Fn+F8 – Next track
- Fn+F9 – Email
- Fn+F10 – Website/Home
- Fn+F11 – Key lock
- Fn+F12 – Calculator
- ESC – Return to default mode
- SCRLK – Turn off LED light



## Návod k použití

Před prvním použitím přístroje si prosím přečtete tento návod, abyste jej mohli správně a bezpečně používat.

### INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ:

Přístroj nesmíte narážet ani mačkat.

Vyhýnejte se kontaktu s benzenem, rozpouštědly a jinými chemikáliemi.

Nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických nebo elektrických polí.

Vyhýnejte se přímému slunečnímu záření a topným zařízením.

Zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

Zařízení nečistěte vodou ani jej neponořujte do vody.

### SPECIFIKACE:

Podsvícená černá mechanická klávesnice plné velikosti s klávesami typu „pudding“

Počet kláves: 104

Režim: kabelové připojení USB

Materiál: ABS

Barva: Černá

Spínač: Červený, životnost 50 milionů stisků

Anti-ghosting: 26 kláves

Typ podsvícení: Duha, 17 režimů

Konstrukce: Dvojitě vstříkované US

Typ rozhraní: USB

Kabel: PVC 1,5 m

S podložkami pro nastavení výšky klávesnice

Stabilizátory na velkých klávesách zajišťující přesnější ovládání

Plug & Play

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Rozměry klávesnice: 435 × 125 × 33 mm

Napájecí napětí: 5 V

Pracovní proud: <250 mA

Životnost: ≥50 milionů stisků

Provozní teplota: 0 °C~45 °C

### FUNKCE KLÁVESNICE:

Přepínání mezi 12 režimy LED pomocí tlačítka

FN+ ( ↑ ↓ ) – nastavení jasu podsvícení

FN+ ( ← → ) – nastavení rychlosti blikání podsvícení, celkem 3 úrovně

Ovládání funkce zámku Windows: FN+WIN pro uzamčení systému Windows, opakované stisknutí pro odemčení

Stisknutí FN+W: Přepínání mezi „WASD“ a „↑ ↓ ← →“

### MULTIMEDIÁLNÍ FUNKCE:

Fn+F1 – Média

Fn+F2 – Snížení hlasitosti

Fn+F3 – Zvýšení hlasitosti

Fn+F4 – Ztlumení

Fn+F5 – Pozastavit

Fn+F6 – Předchozí skladba

Fn+F7 – Přehrát/Pozastavit

Fn+F8 – Další skladba

Fn+F9 – E-mail

Fn+F10 – Webová stránka/Domovská stránka

Fn+F11 – Zablokovat klávesy

Fn+F12 – Kalkulačka

ESC – Návrat do výchozího režimu

SCRLK – Vypnout LED diodu



# SK Mechanická klávesnica Tracer GAMEZONE UNIQUE (PUDDING) USB Návod na použitie



Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte obsah tohto návodu, aby ste ho mohli používať správne a bezpečne.

## INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI POUŽÍVANIA:

Zariadenie neudierajte ani ho nepoškodujte.  
Vyhnite sa kontaktu s benzénom, rozpúšťadlami a inými chemikáliami.  
Nepoužívajte v blízkosti silných elektromagnetických alebo elektrických polí.  
Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a vykurovacím zariadeniam.  
Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte.  
Zariadenie nečistite vodou ani ho neponárajte do vody.

## ŠPECIFIKÁCIA:

Podsvietená mechanická klávesnica v plnej veľkosti s čiernymi klávesmi typu „pudding“  
Počet klávesov: 104  
Režim: káblové pripojenie USB  
Materiál: ABS  
Farba: Čierna  
Spínač: Červený, životnosť 50 miliónov stlačení  
Anti-ghosting: 26 klávesov  
Typ podsvietenia: Dúha, 17 režimov  
Konštrukcia: Dvojité vstrekovanie US  
Typ rozhrania: USB  
Kábel: PVC 1,5 m  
S podložkami na nastavenie výšky klávesnice  
Stabilizátory na veľkých klávesoch, ktoré zabezpečujú presnejšie ovládanie  
Plug & Play

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE:

Rozmery klávesnice: 435 × 125 × 33 mm  
Napájacie napätie: 5 V  
Pracovný prúd: <250 mA  
Životnosť: ≥50 miliónov stlačení  
Prevádzková teplota: 0 °C ~ 45 °C

## FUNKCIE KLÁVESNICE:

Prepínanie medzi 12 režimami LED pomocou tlačidla  
FN+ ( ↑ ↓ ) – nastavenie jasu podsvietenia  
FN+ ( ← → ) – nastavenie rýchlosti podsvietenia, celkom 3 úrovne  
Podpora funkcie uzamknutia systému Windows: FN+WIN na uzamknutie systému Windows, opätovné stlačenie na odomknutie  
Stlačenie FN+W: Prepínanie medzi „WASD“ a „↑ ↓ ← →“

## MULTIMEDIÁLNE FUNKCIE:

Fn+F1 – Média  
Fn+F2 – Zníženie hlasitosti  
Fn+F3 – Zvýšenie hlasitosti  
Fn+F4 – Stlmenie zvuku  
Fn+F5 – Pozastaviť  
Fn+F6 – Predchádzajúca skladba  
Fn+F7 – Prehrávanie/Pozastavenie  
Fn+F8 – Ďalšia skladba  
Fn+F9 – E-mail  
Fn+F10 – Webová stránka/Domovská stránka  
Fn+F11 – Blokovanie klávesov  
Fn+F12 – Kalkulačka  
ESC – Návrat do predvoleného režimu  
SCRLK – Vypnutie LED kontroly



# HU Tracer mechanikus billentyűzet GAMEZONE UNIQUE (PUDDING) USB Használati útmutató



A készülék első használata előtt olvassa el a jelen használati utasítást a készülék helyes és biztonságos használata érdekében.

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

- Ne üsse meg és ne nyomja össze a készüléket.
- Kerülje a benzollal, oldószerekkel és egyéb vegyi anyagokkal való érintkezést.
- Ne használja erős elektromágneses vagy elektromos mezők közelében.
- Kerülje a közvetlen napfényt és a fűtőberendezéseket.
- Ne szerelje szét és ne javítsa meg a készüléket.
- Ne tisztítsa a készüléket vízzel, és ne merítse vízbe.

## MŰSZAKI ADATOK:

- Háttérvilágítású, teljes méretű, fekete mechanikus billentyűzet „pudding” típusú billentyűkkel
- Billentyűk száma: 104
- Működési mód: vezetékes USB
- Anyag: ABS
- Szín: Fekete
- Kapcsoló: Piros, 50 millió billentéses élettartam
- Anti-ghosting: 26 billentyű
- Világítás típusa: Szivárvány, 17 üzemmód
- Elrendezés: Kettős US-fröccsöntés
- Interfész típusa: USB
- Kábel: 1,5 m-es PVC
- A billentyűzet magasságát szabályozó talpakkal
- Stabilizátor a nagy billentyűkön, ami pontosabb használatot biztosít
- Plug & Play

## MŰSZAKI ADATOK:


- A billentyűzet méretei: 435\*125\*33 mm
- Tápfeszültség: 5 V
- Üzemi áram: <250 mA
- Élettartam: ≥50 millió billentyűleütés
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C–45 °C

## A BILLENTYŰZET FUNKCIÓI:

- 12 LED-mód közötti váltás a gomb segítségével
- FN+ ( ↑ ↓ ) a háttérvilágítás fényerejének szabályozása
- FN+ ( ← → ) a háttérvilágítás sebességének szabályozása, összesen 3 szint
- A Windows-zár funkció használata: FN+WIN a Windows zárolásához, ismételt megnyomással feloldható
- FN+W gombnyomás: Váltás a „WASD” és a „↑ ↓ ←→” között

## MULTIMÉDIAI FUNKCIÓK:

- Fn+F1 – Média
- Fn+F2 – Hangerő csökkentése
- Fn+F3 – Hangerő növelése
- Fn+F4 – Némítás
- Fn+F5 – Leállítás
- Fn+F6 – Előző szám
- Fn+F7 – Lejátszás/Szünet
- Fn+F8 – Következő szám
- Fn+F9 – E-mail
- Fn+F10 – Weboldal/Kezdőlap
- Fn+F11 – Billentyűzár
- Fn+F12 – Számológép
- ESC – Vissza az alapéltelmezett módba
- SCRLK – LED-világítás kikapcsolása



# BG Механична клавиатура Tracer GAMEZONE UNIQUE (PUDDING) USB Ръководство за употреба



Преди първото използване на устройството трябва да се запознаете със съдържанието на настоящото ръководство, за да го използвате правилно и безопасно.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА:

Не удяряйте и не смачквайте устройството.

Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.

Не го използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.

Избягвайте прякото въздействие на слънчеви лъчи и отоплителни уреди.

Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството.

Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Подсветяема механична клавиатура в пълен размер, черна, с клавиши тип „пудинг“

Брой клавиши: 104

Режим: кабелен USB

Материал: ABS

Цвят: Черен

Превключвател: Червен, живот 50 милиона натискания

Анти-гостинг: 26 клавиша

Тип осветление: Дъга, 17 режима

Конструкция: Двойно въпръскване US

Тип интерфейс: USB

Кабел: PVC 1,5 м

С подложки за регулиране на височината на клавиатурата

Стабилизатор на големите клавиши, осигуряващ по-прецизно използване

Plug & Play

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размери на клавиатурата: 435\*125\*33 мм

Напрежение на захранване: 5V

Работен ток: <250mA

Срок на експлоатация: ≥50 милиона натискания

Работна температура: 0°C-45°C

## ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА:

Превключване между 12 режима на LED осветлението с помощта на бутона

FN+ (↑↓) – регулиране на яркостта на подсветката

FN+ (←→) – регулиране на скоростта на мигане на подсветката, общо 3 нива

Поддръжка на функцията за блокиране на Windows: FN+WIN за блокиране на Windows, повторно натискане за деблокиране

Натискане на FN+W: Превключване между „WASD“ и „↑↓←→“

## МУЛТИМЕДИЙНИ ФУНКЦИИ:

Fn+F1 – Медия

Fn+F2 – Намаляване на звука

Fn+F3 – Увеличаване на звука

Fn+F4 – Изключване на звука

Fn+F5 – Спиране

Fn+F6 – Предишна песен

Fn+F7 – Възпроизвеждане/Пауза

Fn+F8 – Следваща песен

Fn+F9 – Имейл


Fn+F10 – Уебсайт/Начална страница

Fn+F11 – Блокиране на клавишите

Fn+F12 – Калкулатор

ESC – Връщане към стандартния режим

SCRLK – Изключване на LED светлината



Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, susipažinkite su šio naudojimo vadovo turiniu, kad galėtumėte jį naudoti teisingai ir saugiai.

## SAUGUMO NAUDOJIMO INFORMACIJA:

Negalima mušti ar gniuždyt prietaiso.  
Venkite sąlyčio su benzenu, tirpikliais ir kitomis cheminėmis medžiagomis.  
Nenaudokite prietaiso šalia stiprių elektromagnetinių ar elektrinių laukų.  
Venkite tiesioginių saulės spindulių ir šildymo prietaisų poveikio.  
Negalima išardyti ar remontuoti įrenginio.  
Negalima valyti įrenginio vandeniu ar panardinti jį į vandenį.

## SPECIFIKACIJA:

Apšviesta pilno dydžio juoda mechaninė klaviatūra su „pudding“ tipo klavišais  
Klavišų skaičius: 104  
Prijungimo būdas: laidinis USB  
Medžiaga: ABS  
Spalva: Juoda  
Jungiklis: Raudonas, tarnavimo laikas – 50 milijonų paspaudimų  
„Anti-ghosting“: 26 klavišai  
Apšvietimo tipas: Vaivorykštė, 17 režimų  
Konstrukcija: Dvigubas US liejimas  
Sąsajos tipas: USB  
Laidas: PVC, 1,5 m  
Su atramomis klaviatūros aukščiui reguliuoti  
Stabilizatoriai ant didelių klavišų, užtikrinantys tikslesnį naudojimą  
„Plug & Play“

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:

Klaviatūros matmenys: 435\*125\*33 mm  
Maitinimo įtampa: 5 V  
Darbinė srovė: <250 mA  
Tarnavimo laikas: ≥50 milijonų paspaudimų  
Darbinė temperatūra: 0 °C–45 °C

## KLAVIATŪROS FUNKCIJOS:

12 LED režimų perjungimas naudojant mygtuką  
FN+ (↑ ↓) – apšvietimo ryškumo reguliavimas  
FN+ (←→) – apšvietimo greičio reguliavimas, iš viso 3 lygiai  
„Win“ blokavimo funkcijos valdymas: „FN+WIN“, kad užblokuotumėte „Windows“, pakartotinai paspauskite, kad atblokuotumėte  
Paspauskite „FN+W“: perjungimas tarp „WASD“ ir „↑ ↓ ←→“

## MULTIMEDIJOS FUNKCIJOS:

Fn+F1 – Medija  
Fn+F2 – Garso stiprumo sumažinimas  
Fn+F3 – Garso stiprumo padidinimas  
Fn+F4 – Garso išjungimas  
Fn+F5 – Sustabdymas  
Fn+F6 – Ankstesnis kūrinytis  
Fn+F7 – Grojimas/Pauzė  
Fn+F8 – Kitas kūrinytis  
Fn+F9 – El. paštas  
Fn+F10 – Interneto svetainė/Pagrindinis puslapis  
Fn+F11 – Klavišų blokavimas  
Fn+F12 – Skaičiuoklė  
ESC – Grįžimas į numatytąjį režimą  
SCRLK – LED lemputės išjungimas



Pirms ierīces pirmās lietošanas iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju, lai to lietotu pareizi un droši.

### INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU:

Ierīci nedrīkst sist vai saspīst.

Izvaieties no saskares ar benzolu, šķīdinātājiem un citām ķīmiskām vielām.

Nelietojiet ierīci spēcīgu elektromagnētisko vai elektrisko lauku tuvumā.

Izvaieties no tiešas saules gaismas un sildierīču iedarbības.

Ierīci nedrīkst izjaukt vai remontēt.

Ierīci nedrīkst tīrīt ar ūdeni vai iegremdēt ūdenī.

### SPECIFIKĀCIJA:

Apgaismota pilna izmēra melna mehāniskā tastatūra ar „pudding” tipa taustiņiem

Taustiņu skaits: 104

Savienojuma veids: vadu USB

Materiāls: ABS

Krāsa: melna

Slēdzis: sarkans, kalpošanas ilgums 50 miljoni nospiedieni

Anti-ghosting: 26 taustiņi

Apgaismojuma veids: varavīksne, 17 režīmi

Konstrukcija: dubultā US injekcijas liešana

Saskarnes tips: USB

Kabelis: PVC, 1,5 m

Ar atbalstiem klaviatūras augstuma regulēšanai

Stabilizatori uz lielajām taustiņām, kas nodrošina precīzāku lietošanu

Plug & Play

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Tastatūras izmēri: 435\*125\*33 mm

Piegādes spriegums: 5V

Darba strāva: <250mA

Kalpošanas ilgums: ≥50 miljoni nospiedieni

Darba temperatūra: 0°C–45°C

### TASTATŪRAS FUNKCIJAS:

12 LED režīmu pārslēgšana ar pogu

FN+ ( ↑ ↓ ) apgaismojuma spilgtuma regulēšana

FN+ ( ← → ) apgaismojuma ātruma regulēšana, kopā 3 līmeņi

„Win” bloķēšanas funkcijas lietošana: FN+WIN, lai bloķētu Windows; atkārtota nospiešana, lai atbloķētu

Nospiežot FN+W: Pārslēgšanās starp „WASD” un „ ↑ ↓ ← → ”

### MULTIMEDIJU FUNKCIJAS:

Fn+F1 – Multimedijai

Fn+F2 – Skajuma samazināšana

Fn+F3 – Skajuma palielināšana

Fn+F4 – Skajuma izslēgšana

Fn+F5 – Pārtraukšana

Fn+F6 – Iepriekšējais skaņdarbs

Fn+F7 – Atskaņot/Pauze

Fn+F8 – Nākamais skaņdarbs

Fn+F9 – E-pasts

Fn+F10 – Tīmekļa vietne/Sākumlapa

Fn+F11 – Taustiņu bloķēšana

Fn+F12 – Kalkulators

ESC – Atgriešanās standarta režīmā

SCRLK – LED gaismas izslēgšana



Enne seadme esmakordset kasutamist lugege läbi käesolev kasutusjuhend, et seadet õigesti ja ohutult kasutada.

### OHUTUSJUHISED:

Seadet ei tohi lüüa ega muljuda.  
Vältige kokkupuudet benseeni, lahustite ja muude kemikaalidega.  
Ärge kasutage seadet tugevate elektromagnet- või elektriväljade läheduses.  
Vältige otsest päikesevalgust ja soojusallikaid.  
Seadet ei tohi lahti võtta ega parandada.  
Seadet ei tohi puhastada veega ega vette kasta.

### TEHNILISED ANDMED:

Valgustatud täismööduline must mehaaniline klaviatuur „pudding“-tüüpi klahvidega  
Klahvide arv: 104  
Ühendusviis: juhtmega USB  
Materjal: ABS  
Värv: must  
Lüliti: punane, eluiga 50 miljonit vajutust  
Ghostinguvastane kaitse: 26 klahvi  
Valgustuse tüüp: vikerkaar, 17 režiimi  
Paigutus: USA kahekordne süst  
Liidese tüüp: USB  
Kaabel: PVC, 1,5 m  
Klaviatuuri kõrguse reguleerimiseks alused kaasas  
Suurtel klahvidel on stabilisaator, mis tagab täpsema kasutamise  
Plug & Play

### TEHNILISED ANDMED:

Klaviatuuri mõõtmed: 435\*125\*33 mm  
Toitepinge: 5 V  
Töövool: <250 mA  
Kestvus: ≥50 miljonit vajutust  
Töötemperatuur: 0 °C–45 °C

### KLAVIATUURI FUNKTSIOONID:

12 LED-režiimi vahetamine nupu abil  
FN+ (↑ ↓) – taustvalgustuse heleduse reguleerimine  
FN+ (←→) – taustvalgustuse kiiruse reguleerimine, kokku 3 taset  
Win-lukustuse funktsioon: FN+WIN, et lukustada Windows; uuesti vajutades lukustus tühistatakse  
FN+W vajutamine: vaheldumine „WASD“ ja „↑ ↓ ←→“ vahel

### MULTIMEEDIAFUNKTSIOONID:

Fn+F1 – Meedia  
Fn+F2 – helitugevuse vähendamine  
Fn+F3 – helitugevuse suurendamine  
Fn+F4 – helitugevuse vaigistamine  
Fn+F5 – peatamine  
Fn+F6 – eelmise lugu  
Fn+F7 – esitamise/paus  
Fn+F8 – Järgmine lugu  
Fn+F9 – E-post  
Fn+F10 – Veebileht/Koduleht  
Fn+F11 – Klahvide lukustamine  
Fn+F12 – Kalkulaator  
ESC – Tagasi vaikimisi režiimi  
SCRLK – LED-valgustuse väljalülitamine



# RO Tastatură mecanică Tracer GAMEZONE UNIQUE (PUDDING) USB Manual de utilizare



Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți cu atenție prezentul manual pentru a-l folosi corect și în condiții de siguranță.

## INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE:

- Nu loviți și nu striviți aparatul.
- Evitați contactul cu benzenul, solvenții și alte substanțe chimice.
- Nu utilizați aparatul în apropierea câmpurilor electromagnetice sau electrice puternice.
- Evitați expunerea directă la razele solare și la aparate de încălzire.
- Nu dezasamblați și nu reparați dispozitivul.
- Nu curățați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.

## SPECIFICAȚII:

- Tastatură mecanică neagră, retroiluminată, de dimensiuni standard, cu taste de tip „pudding”
- Număr de taste: 104
- Mod de conectare: USB cu cablu
- Material: ABS
- Culoare: Negru
- Comutator: Roșu, durată de viață de 50 de milioane de apăsări
- Anti-ghosting: 26 de taste
- Tip de iluminare: Curcubeu, 17 moduri
- Sistem: Turnare prin injecție dublă US
- Tip de interfață: USB
- Cablu: PVC 1,5 m
- Cu suporturi pentru reglarea înălțimii tastaturii
- Stabilizator pe tastele mari, asigurând o utilizare mai precisă
- Plug & Play

## SPECIFICAȚII TEHNICE:


- Dimensiuni tastatură: 435\*125\*33 mm
- Tensiune de alimentare: 5V
- Curent de funcționare: <250mA
- Durată de viață: ≥50 de milioane de apăsări
- Temperatura de funcționare: 0°C~45°C

## FUNCȚII ALE TASTATURII:

- Comutarea între 12 moduri LED cu ajutorul butonului
- FN+ ( ↑ ↓ ) reglarea luminozității iluminării
- FN+ ( ← → ) reglarea vitezei de schimbare a culorilor iluminării, în total 3 niveluri
- Funcția de blocare a Windows: FN+WIN pentru a bloca Windows, apăsare repetată pentru a debloca
- Apăsarea FN+W: Comutare între „WASD” și „ ↑ ↓ ← → ”

## FUNCȚII MULTIMEDIA:

- Fn+F1 – Media
- Fn+F2 – Reducerea volumului
- Fn+F3 – Creșterea volumului
- Fn+F4 – Dezactivare sunet
- Fn+F5 – Oprire
- Fn+F6 – Melodia anterioară
- Fn+F7 – Redare/Pauză
- Fn+F8 – Melodia următoare
- Fn+F9 – E-mail
- Fn+F10 – Pagina web/Pagina de start
- Fn+F11 – Blocare taste
- Fn+F12 – Calculator
- ESC – Revenire la modul implicit
- SCRLK – Oprire LED





Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.



**Producent:** Megabajt Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

e-mail: [info@megabajt.com.pl](mailto:info@megabajt.com.pl), tel. +48 22 560 73 00