

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do wykorzystania w przyszłości następujących informacji, aby zapewnić zadowalającą i bezpieczną eksploatację produktu.

Uwaga

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używać w opakowaniu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegolwiek części z nadmiernym ciepłem lub otwartym płomieniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym małe dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Zawartość opakowania

Lampa, przewód USB-C, instrukcja obsługi.

Parametry techniczne

Typ zainstalowanego niewymiennego źródła światła: COB + LED
Strumień świetlny: 180 lm
Napięcie zasilania USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiał: ABS, PP

Akumulator

Producent: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Oznaczenie modelu: LI-WORLD IMR18650
Typ chemiczny: IMR 18650 akumulator litowo-jonowy manganowy
Waga: 43,1 g
Pojemność mAh: 1800-1666Wh
Napięcie nominalne: 3,7 V
Miejsce produkcji: MADE IN CHINA
Akumulator ładowalny
Typ: Akumulator przenośny

Użytkowanie

Uwaga! Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-C.

Naciśnij przycisk ON/OFF, w celu wybrania trybu oświetlenia:

LATARKA

1. światło stałe
2. światło migające

LAMPKA

3. światło mocne
4. światło delikatne

Naciśnij przycisk ON/OFF dla wiatraka by uruchomić pierwszy tryb pracy – mocny nawiew. Następne wciśnięcie spowoduje zmniejszenie siły nawiewu.



1. Przycisk ON/OFF dla lampy i latarki
2. Przycisk ON/OFF dla wiatraka
3. Panel solarny
4. Lampa
5. Wentylator
6. Latarka

Uwaga


Źródło światła tej oprawy jest niewymienne, gdy źródło światła jest zużyte całą oprawę należy zutylizować!

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Nie okrywać produktu żadnymi przedmiotami.
2. Uważać na rozgrzane powierzchnie.
3. Nie wpatrywać się w źródło światła.
4. Nie wrzucać do wody.
5. Nie rzucać.
6. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać produktu.

Utylizacja wyrobu

1. Elementy opakowania w postaci papieru, kartonu i podobnych materiałów powinny być przekazane na makulaturę, lub wyrzucane do pojemników odpadowych przeznaczonych na papier.
2. Elementy z tworzyw sztucznych takie jak styropian, folie, wypełniacze granulowane i podobne powinny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne.



Minimalna moc ładowania: 0,5 W
Maksymalna moc ładowania: 5,0 W
W zestawie brak dołączonej ładowarki.
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 0,5 W wymaganych przez urządzenie a maksymalnie 5,0 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który po upływie okresu rękojmi może zostać wymieniony poprzez demontaż produktu w serwisie lub przez wykwalifikowanego użytkownika, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uwaga! Wymiana akumulatora wymaga otwarcia obudowy.

Przy demontażu należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Akumulatory zasady bezpiecznego użytkowania i utylizacji:

Akumulatory litowo-jonowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Środki ostrożności dotyczące akumulatorów litowo-jonowych

- przed rozpoczęciem wymiany upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- nie używaj metalowych narzędzi mogących spowodować zwarcie biegunów,
- nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, rozmontowywać, zginać ani doprowadzać do zwarcia biegunów,
- uszkodzony, nieszczelny lub zdeformowany akumulator należy traktować jako odpad niebezpieczny i niezwłocznie przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki.



Symbol umieszczony na opakowaniu i akumulatorze przypomina o obowiązku ich selektywnej zbiórki

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia:

- jeśli akumulator został wmontowany – należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki baterii (informacje o lokalizacji można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej władz lokalnych),
 - jeśli akumulator pozostaje w urządzeniu – całe urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, gdzie akumulator zostanie usunięty i poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Zużyte baterie i akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Oddanie ich do specjalistycznego punktu zbiórki umożliwia bezpieczne przetworzenie i odzyskanie cennych surowców, a jednocześnie zapobiega zanieczyszczeniu gleby, wody i powietrza.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zaburzające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Please read the following information carefully and keep it for future reference to ensure satisfactory and safe operation of the product.

Note

- This device is intended for domestic use only.
- Do not use while still in the packaging.
- Do not allow any part to come into contact with excessive heat or open flames.
- This appliance is not intended for use by persons (including young children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not expose the appliance to moisture.
- Do not use the appliance if it is damaged.

Package contents

Lamp, USB-C cable, user manual.

Technical specifications

Type of non-replaceable light source installed: COB + LED

Luminous flux: 180 lm

USB-C power supply voltage: DC 5 V, 1 A

Material: ABS, PP

Battery

Manufacturer: MEGABAJT Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

SN: 10/25

Model designation: LI-WORLD IMR18650

Chemical type: IMR 18650 lithium-ion manganese battery

Weight: 43.1 g

mAh capacity: 1800- 6.66Wh

Nominal voltage: 3.7 V

Place of manufacture: MADE IN CHINA

Rechargeable battery

Type: Portable battery

Usage

Warning! The product should only be charged using the USB-C cable included in the set.

Press the ON/OFF button to select the lighting mode:

FLASHLIGHT

1. steady light
2. flashing light

LAMP

3. strong light
4. soft light

Press the ON/OFF button for the fan to activate the first operating mode – strong airflow. Pressing the button again will reduce the airflow.



1. ON/OFF button for the lamp and torch
2. ON/OFF button for the fan
3. Solar panel
4. Lamp
5. Fan
6. Torch

Note


The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source is worn out, the entire luminaire must be disposed of!

Safety precautions

1. Do not cover the product with any objects.
2. Be careful of hot surfaces.
3. Do not stare at the light source.
4. Do not throw into water.
5. Do not throw.
6. Do not attempt to disassemble or repair the product yourself.

Product disposal

1. Packaging elements such as paper, cardboard and similar materials should be recycled or disposed of in waste containers designated for paper.
2. Plastic components such as polystyrene, film, granulated fillers and similar materials should be disposed of in containers designated for plastics.



Minimum charging power: 0.5 W

Maximum charging power: 5.0 W

No charger included in the set. The power supplied by the charger must be between the minimum 0.5 W required by the device and a maximum of 5.0 W to achieve the maximum charging speed.

The device is equipped with a battery which, after the warranty period has expired, can be replaced by dismantling the product at a service centre or by a qualified user, in accordance with safety rules.

Warning! Replacing the battery requires opening the casing.

Take special care when disassembling to avoid damaging the battery and posing a safety hazard.

Batteries - rules for safe use and disposal:

Lithium-ion batteries can be dangerous if handled improperly.

Precautions:

- Before replacing the battery, ensure that the device is switched off.
- Do not use metal tools that could cause the terminals to short circuit.
- Do not throw batteries into fire, disassemble, crush or short-circuit the terminals.
- Damaged, leaking or deformed batteries should be treated as hazardous waste and immediately taken to an authorised collection point.



The symbols on the packaging and battery remind you of the obligation to collect them separately.

At the end of the device's service life:

- if the battery has been removed, take it to a designated battery collection point (information on locations can be obtained from your local council or on the local authority's website),
- if the battery remains in the device, the entire device should be taken to an electrical and electronic waste collection point, where the battery will be removed and recycled in an environmentally safe manner.

Used batteries and accumulators contain substances that are harmful to health and the environment. Taking them to a specialised collection point enables safe processing and recovery of valuable raw materials, while preventing soil, water and air pollution.

CS: Stáhněte si návod z webové stránky:

SK: Stiahnite si návod zo stránky:

HU: Töltsd le az útmutatót a weboldalról:

BG: Изтеглете инструкциите от уебсайта:

LT: Parsisiųskite instrukciją iš svetainės:

EE: Laadige juhend alla veebisaidilt:

LV: Lejupielādējiet instrukciju no vietnes:

RO: Descărcați manualul de pe site-ul:

www.tracer.pl/TRAOSW47808



The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.

Prosím, pečlivě si přečtěte následující informace a uschovejte je pro budoucí použití, aby bylo zajištěno uspokojivé a bezpečné fungování produktu.

Upozornění

- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
- Nepoužívejte v obalu.
- Nevystavujte žádné části nadměrnému teple nebo otevřenému ohni.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně malých dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučení o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

Obsah balení

Lampa, kabel USB-C, návod k použití.

Technické parametry

Typ nainstalovaného nevyměnitelného světelného zdroje: COB + LED
Světelný tok: 180 lm
Napájecí napětí USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiál: ABS, PP

Akumulátor

Výrobce: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Označení modelu: LI-WORLD IMR18650
Chemický typ: IMR 18650 lithium-iontový manganový akumulátor
Hmotnost: 43,1 g
Kapacita mAh: 1800 - 6,66Wh
Jmenovité napětí: 3,7 V
Místo výroby: VYROBENO V ČINĚ
Dobíjecí akumulátor
Typ: Přenosný akumulátor

Použití

Pozor! Produkt nabíjejte výhradně pomocí kabelu USB-C dodaného v balení.

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro výběr režimu osvětlení:

SVÍTLILNA

1. stálé světlo
2. blikající světlo
3. Solární panel
4. Lampa
5. Ventilátor
6. Svítidla

Stiskněte tlačítko ON/OFF ventilátoru, aby spustil první režim provozu – silný proud vzduchu. Dalším stisknutím tlačítka se sníží síla proud vzduchu.



1. Tlačítko ON/OFF pro lampu a baterku
2. Tlačítko ON/OFF pro ventilátor
3. Solární panel
4. Lampa
5. Ventilátor
6. Svítidla

Poznámka


Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, pokud je světelný zdroj opotřebovaný, je nutné celé svítidlo zlikvidovat!

Zásady bezpečného používání

1. Produkt nezakrývejte žádnými předměty.
2. Dávejte pozor na zahřáté povrchy.
3. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.
4. Nevhazujte do vody.
5. Neházejte.
6. Nepokoušejte se produkt sami rozebírat nebo opravovat.

Likvidace výrobku

1. Obalové materiály v podobě papíru, kartonu a podobných materiálů by měly být odloženy do kontejnerů na starý papír nebo vyhozeny do kontejnerů určených pro papír.
2. Plastové části, jako je polystyren, fólie, granulované výplně a podobné materiály, by měly být vyhozeny do kontejnerů určených pro plasty.



Minimální nabíjecí výkon: 0,5 W
Maximální nabíjecí výkon: 5,0 W
Sada neobsahuje nabíječku.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimální hodnotou 0,5 W požadovanou zařízením a maximální hodnotou 5,0 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Zařízení je vybaveno akumulátorem, který po uplynutí záruční doby může být vyměněn demontáží produktu v servisu nebo kvalifikovaným uživatelem při dodržení bezpečnostních pravidel.

Pozor! Výměna akumulátoru vyžaduje otevření krytu.

Při demontáži je třeba postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození akumulátoru a ohrožení bezpečnosti.

Zásady bezpečného používání a likvidace akumulátorů:

Lithium-iontové baterie mohou při nesprávném zacházení představovat nebezpečí.

Bezpečnostní opatření:

- před zahájením výměny se ujistěte, že je zařízení vypnuté,
- nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly způsobit zkrat pólů,
- baterie nesmí být vhozeny do ohně, rozebírány, mačkány ani nesmí dojít ke zkratu pólů,
- poškozený, netěsný nebo deformovaný akumulátor je třeba považovat za nebezpečný odpad a neprodleně jej odevzdat v autorizovaném sběrném místě.



Symbols na obalu a baterii připomínají povinnost jejich selektivního sběru. Po skončení životnosti zařízení:

- pokud byl akumulátor demontován – je třeba jej odevzdat do určeného sběrného místa pro baterie (informace o umístění lze získat na obecním úřadě nebo na webových stránkách místních úřadů),
 - pokud zůstává baterie v zařízení – celé zařízení je třeba odevzdat do sběrného místa pro elektrický a elektronický odpad, kde bude baterie odstraněna a recyklována způsobem bezpečným pro životní prostředí.
- Použité baterie a akumulátory obsahují látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Odevzdáním do specializovaného sběrného místa umožníte jejich bezpečné zpracování a zpětné získání cenných surovin a zároveň zabráníte znečištění půdy, vody a ovzduší.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Použití zařízení může obsahovat látky s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, nebezpečné pro lidské zdraví a život, včetně znečištění půdy a podzemních vod. Uživatel je zodpovědný za předání odpadního zařízení na jeho řádné zpracování na určené sběrné místo. Blíží informace o místě likvidace zařízení získáte na místním úřadě, v recyklačních společnostech nebo v místě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití druhotných surovin, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí.

Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie a uchovajte ich pre budúce použitie, aby ste zaistili uspokojivú a bezpečnú prevádzku výrobku.

Poznámka

- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie.
- Nepoužívajte, pokiaľ je stále v obale.
- Nedovoľte, aby sa akákoľvek časť dostala do kontaktu s nadmerným teplom alebo otvoreným ohňom.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane malých detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nevystavujte spotrebič vlhkosti.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený.

Obsah balenia

Lampa, kábel USB-C, používateľská príručka.

Technické špecifikácie

Typ nainštalovaného nenahradiateľného svetelného zdroja: COB + LED
Svetelný tok: 180 lm
Napájacie napätie USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiál: ABS, PP

Batéria

Výrobca: MEGABAJT Sp. s o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Označenie modelu: LI-WORLD IMR18650
Chemický typ: IMR 18650 lítium-iónová mangánová batéria
Hmotnosť: 43,1 g
Kapacita mAh: 1800 – 6,66 Wh
Menovité napätie: 3,7 V
Miesto výroby: VYROBENÉ V ČÍNE
Nabíjateľná batéria
Typ: Prenosná batéria

Použitie

Upozornenie! Produkt sa smie nabíjať iba pomocou kábla USB-C, ktorý je súčasťou balenia.

Stlačením tlačidla ON/OFF vyberte režim osvetlenia:

SVETLO

1. stály svetelný tok
2. blikajúce svetlo
3. silné svetlo
4. mäkké svetlo

Stlačením tlačidla ON/OFF pre ventilátor aktivujete prvý prevádzkový režim – silný prúd vzduchu. Opätovným stlačením tlačidla znížite prúd vzduchu.



1. Tlačidlo ON/OFF pre lampu a baterku
2. Tlačidlo ON/OFF pre ventilátor
3. Solárny panel
4. Lampa
5. Ventilátor
6. Bateria

Poznámka


Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď je svetelný zdroj opotrebovaný, celé svetidlo sa musí zlikvidovať!

Bezpečnostné opatrenia

1. Produkt nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
2. Dávajte pozor na horúce povrchy.
3. Nehľadte priamo do svetelného zdroja.
4. Nevhadzujte do vody.
5. Nehádzte.
6. Nepokúšajte sa výrobok rozobrať ani opravovať.

Likvidácia výrobku

1. Obalové materiály, ako je papier, lepenka a podobné materiály, by sa mali recyklovať alebo likvidovať v kontajneroch určených na papier.
2. Plastové komponenty, ako je polystyrén, fólia, granulované výplne a podobné materiály, by sa mali likvidovať v kontajneroch určených na plasty.



Minimálny nabíjací výkon: 0,5 W
Maximálny nabíjací výkon: 5,0 W
Nabíjačka nie je súčasťou balenia.
Napájanie dodávané nabíjačkou musí byť v rozmedzí od minimálneho výkonu 0,5

W požadovaného zariadením až po maximálny výkon 5,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Zariadenie je vybavené batériou, ktorú po uplynutí záručnej doby môže vymeniť servisné stredisko alebo kvalifikovaný používateľ v súlade s bezpečnostnými pravidlami.

Upozornenie! Výmena batérie vyžaduje otvorenie krytu.

Pri demontáži postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu batérie a ohrozeniu bezpečnosti.

Batérie – pravidlá bezpečného používania a likvidácie:

Lítium-iónové batérie môžu byť pri nesprávnom zaobchádzaní nebezpečné.

Bezpečnostné opatrenia:

- Pred výmenou batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Nepoužívajte kovové nástroje, ktoré by mohli spôsobiť skrat medzi svorkami.
- Batérie nehádzte do ohňa, nerozoberajte, nerozbíjate ani nezapíchnite skrat medzi pólmí.
- Poškodené, netesné alebo deformované batérie sa musia považovať za nebezpečný odpad a ihneď odniesť do autorizovaného zberného miesta.

Symboly na obale a batérii pripomínajú povinnosť ich separovaného zberu. Na konci životnosti zariadenia:

- ak bola batéria vyňatá, odveďte ju do určeného zberného miesta pre batérie (informácie o umiestnení môžete získať od miestneho úradu alebo na webovej stránke miestnych orgánov),
- ak batéria zostala v zariadení, celé zariadenie by sa malo odniesť do zberného miesta elektrického a elektronického odpadu, kde bude batéria vyňatá a recyklovaná spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Použitie batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Odovzdaním na špecializovanom zbernom mieste sa zabezpečí bezpečné spracovanie a zhodnotenie cenných surovín a zároveň sa zabráni znečisteniu pôdy, vody a ovzdušia.



Symbol prečiarknutého smetného koša umiestneného na zariadení, obale alebo sprievodných dokumentoch znamená, že výrobok nesmie byť vyhodnený spolu s iným odpadom. Použitie zariadenie môže obsahovať látky s toxickými a karcinogénnymi vlastnosťami, nebezpečné pre ľudské zdravie a život, vrátane znečistenia pôdy a podzemných vôd. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na určené zberné miesto. Blížšie informácie o mieste likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade, v recyklačných spoločnostiach alebo v mieste, kde ste tento výrobok kúpili. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu druhotných surovín vrátane recykliácie, odpadových zariadení. V tomto štádiu sa vytvárajú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté prírodné prostredie.



LightBreeze hordozható kempinglámpa ventilátorral

Használati utasítás



Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, és őrizze meg azokat a jövőbeni használatra, hogy a termék megfelelően és biztonságosan működjön.

Megjegyzés

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a csomagolásában.
- Ne engedje, hogy bármely része túlzott hőnek vagy nyílt lángnak legyen kitéve.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a kisgyermeket is) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára.
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült.

A csomag tartalma

Lámpa, USB-C kábel, felhasználói kézikönyv.

Műszaki adatok

Beépített, nem cserélhető fényforrás típusa: COB + LED
Fényáram: 180 lm
USB-C tápfeszültség: DC 5 V, 1 A
Anyag: ABS, PP

Akkumulátor

Gyártó: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Modell megjelölés: LI-WORLD IMR18650
Kémiai típus: IMR 18650 lítium-ion mangán akkumulátor
Súly: 43,1 g
mAh kapacitás: 1800- 6,66 Wh
Névleges feszültség: 3,7 V
Gyártási hely: Kína
Újratölthető akkumulátor
Típus: Hordozható akkumulátor

Használat

Figyelem! A terméket kizárólag a készletben található USB-C kábellel szabad tölteni.

Nyomja meg a BE/KI gombot a világítási mód kiválasztásához:

ZSEBLÁMPA
1. állandó fény
2. villogó fény
LÁMPA

3. erős fény
4. gyenge fény

Nyomja meg a ventilátor BE/KI gombját az első üzemmód – erős légáram – aktiválásához. A gomb újbóli megnyomásával csökkenthető a légáram.



1. A lámpa és a zseblámpa ON/OFF gombja
2. A ventilátor be-/kikapcsoló gombja
3. Napelem
4. Lámpa
5. Ventilátor
6. Zseblámpa

Megjegyzés

A lámpatest fényforrásra nem cserélhető; ha a fényforrás elhasználódik, a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni!

Biztonsági óvintézkedések

1. Ne takarja le a terméket semmilyen tárgyakkal.
2. Vigyázzon a forró felületekre.
3. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
4. Ne dobja vízbe.
5. Ne dobja el.
6. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni vagy megjavítani a terméket.

A termék ártalmatlanítása

1. A csomagolóanyagokat, például papírt, kartont és hasonló anyagokat újra kell hasznosítani vagy a papírra kijelölt hulladékgyűjtő konténerekbe kell dobni.
2. A műanyag alkatrészeket, például a polisztírt, a fóliát, a granulált töltőanyagokat és hasonló anyagokat a műanyagok számára kijelölt konténerekben kell ártalmatlanítani.



Minimális töltési teljesítmény: 0,5 W
Maximális töltési teljesítmény: 5,0 W
A készlet nem tartalmaz töltőt.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a készülék által megkövetelt minimális 0,5 W és

a maximális 5,0 W között kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

A készülék akkumulátorral van felszerelve, amelyet a jótállási idő lejártá után a termék szervizközpontban történő szétszerelésével vagy egy képzett felhasználó által, a biztonsági szabályoknak megfelelően lehet kicserélni.

Figyelem! Az akkumulátor cseréjéhez a burkolatot fel kell nyitni.

A szétszerelés során különös óvatossággal járjon el, hogy ne sérüljön meg az akkumulátor és ne keletkezzen biztonsági kockázat.

Akkumulátorok – biztonságos használatra és ártalmatlanításra vonatkozó szabályok:

A lítium-ion akkumulátorok nem megfelelő kezelés esetén veszélyesek lehetnek.

Óvintézkedések:

- Az akkumulátor cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne használjon fém szerszámokat, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a kapcsok között.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, ne szerelje szét, ne törje össze és ne rövidre zárja a kapcsokat.
- A sérült, szivárgó vagy deformált akkumulátorokat veszélyes hulladékként kell kezelni, és azonnal el kell vinni egy engedélyezett gyűjtőhelyre.



A csomagoláson és az akkumulátoron található szimbólumok emlékeztetnek Ont arra, hogy azokat külön kell gyűjteni.

A készülék élettartamának végén:

- ha az akkumulátort eltávolította, vigye el egy kijelölt akkumulátor-gyűjtőhelyre (a helyszínről információt a helyi önkormányzatnál vagy a helyi hatóság honlapján kaphat),
- ha az akkumulátor a készülékben maradt, a teljes készüléket el kell vinni egy elektromos és elektronikus hulladék gyűjtőhelyre, ahol az akkumulátort eltávolítják és környezetbarát módon újrahasznosítják.

A használt elemek és akkumulátorok egészére és környezetre káros anyagokat tartalmaznak. A speciális gyűjtőhelyre való visszatérítés lehetővé teszi az értékes nyersanyagok biztonságos feldolgozását és visszanyerését, miközben megakadályozza a talaj, a víz és a levegő szennyeződését.



A berendezésen, a csomagoláson vagy a mellékelt dokumentumokon található áthúzott kuka jel azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék mérgező és rákkeltő tulajdonságokkal rendelkező, emberi egészségre és életre veszélyes, továbbá a talajt és a talajvizet szennyező anyagokat tartalmazhatnak. A felhasználó kötelessége leadni a kijelölt gyűjtőhelyen a leselejtezett berendezést megfelelő kezelés céljából. A berendezések ártalmatlanítási pontjainál kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő vállalatokhoz vagy ahhoz a helyhez, ahol a terméket vásárolta. A háztartás fontos szerepet játszik a másodlagos nyersanyagok – többek között az újrafeldolgozás, a hulladékkezelő berendezések – újrafelhasználásához és hasznosításához való hozzájárulásban. Ebben a szakaszban olyan attitűdök alakulnak ki, amelyek befolyásolják a közös megőrzését, amely tiszta természeti környezet.

Моля, прочетете внимателно следната информация и я съхранявайте за бъдеща справка, за да гарантирате задоволителна и безопасна работа на продукта.

Забележка

- Това устройство е предназначено само за домашна употреба.
- Не използвайте, докато е все още в опаковката.
- Не позволявайте никоя част да влиза в контакт с прекомерна топлина или открит огън.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително малки деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не излагайте уреда на влага.
- Не използвайте уреда, ако е повреден.

Съдържание на опаковката

Лампа, USB-C кабел, ръководство за употреба.

Технически спецификации

Тип на вградения незаменим източник на светлина: COB + LED
Светлинен поток: 180 lm
Напрежение на USB-C захранването: DC 5 V, 1 A
Материал: ABS, PP

Батерия

Производител: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Варшава
SN: 10/25

Означение на модела: LI-WORLD IMR18650

Химичен тип: IMR 18650 литиево-йонна манганова батерия

Тегло: 43,1 g

Капацитет mAh: 1800- 6,66 Wh

Номинално напрежение: 3,7 V

Място на производство: ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

Акумулаторна батерия

Тип: Преносима батерия

Употреба

Внимание! Продуктът трябва да се зарежда само с USB-C кабела, включен в комплекта.

Натиснете бутона ON/OFF, за да изберете режима на осветление:

ФЕНЕР

1. постоянна светлина

2. мигаща светлина

ЛАМПА

3. силна светлина

4. мека светлина

Натиснете бутона ON/OFF на вентилатора, за да активирате първия режим на работа – силен въздушен поток.

Натискането на бутона отново ще намали въздушния поток.



1. Бутон ON/OFF за лампата и фенерчето
2. Бутон ON/OFF за вентилатора
3. Слънчев панел
4. Лампа
5. Вентилатор
6. Фенер

Забележка


Източникът на светлина на този осветител не може да се сменя; когато източникът на светлина се износи, целият осветител трябва да се изхвърли!

Предпазни мерки

1. Не покривайте продукта с никакви предмети.
2. Внимавайте с горещите повърхности.
3. Не гледайте директно към светлинния източник.
4. Не хвърляйте във вода.
5. Не го хвърляйте.
6. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате продукта сами.

Изхвърляне на продукта

1. Опаковъчните елементи като хартия, картон и подобни материали трябва да се рециклират или изхвърлят в контейнери за отпадъци, предназначени за хартия.
2. Пластмасовите компоненти като полистирол, фолио, гранулирани пълнители и подобни материали трябва да се изхвърлят в контейнери, предназначени за пластмаси.



Минимална мощност на зареждане: 0,5 W
Максимална мощност на зареждане: 5,0 W
Зарядното устройство не е включено в комплекта.

Захранването, доставяно от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 0,5 W, изисквани от устройството, и максималните 5,0 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Устройството е оборудвано с батерия, която след изтичане на гаранционния срок може да бъде заменена чрез разглобяване на продукта в сервизен център или от квалифициран потребител, в съответствие с правилата за безопасност.

Предупреждение! Замяната на батерията изисква отваряне на корпуса.

Бъдете особено внимателни при разглобяването, за да не повредите батерията и да не създадете опасност за безопасността.

Батерии – правила за безопасно използване и изхвърляне:

Литиево-йонните батерии могат да бъдат опасни, ако се боравят неправилно.

Предпазни мерки:

- Преди да замените батерията, се уверете, че устройството е изключено.
- Не използвайте метални инструменти, които могат да причинят късо съединение на клемите.
- Не хвърляйте батериите в огън, не ги разглобявайте, не ги смакчквайте и не предизвиквайте късо съединение между полюсите.
- Повредените, изтичащи или деформирани батерии трябва да се третират като опасни отпадъци и незабавно да се отнесат в оторизирано място за събиране.



Символите върху опаковката и батерията ви напомнят за задължението да ги събирате отделно.

В края на експлоатационния живот на устройството:

- ако батерията е била извадена, я занесете в определено място за събиране на батерии (информация за местоположението може да получите от местния съвет или на уебсайта на местните власти),
- ако батерията остане в устройството, цялото устройство трябва да бъде отнесено в пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци, където батерията ще бъде извадена и рециклирана по екологично безопасен начин.

Използваните батерии и акумулатори съдържат вещества, които са вредни за здравето и околната среда. Доставянето им в специализирано място за събиране позволява безопасно им преработване и възстановяване на ценни суровини, като същевременно се предотвратява замърсяването на почвата, водата и въздуха.



Символът за зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или документите, прикрепени към него, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Оборудването за отпадъци може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот, а също и отравяне на почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде отпадъчното оборудване на определен пункт за събиране за правилна обработка. За повече информация относно пунктовете за изхвърляне, моля, свържете се с местните власти, които направите фирми и мястото, където сте закупили продукта. Домкинството играе важна роля за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху запазването на общото благо, което е чиста природна среда.



Atidžiai perskaitykite šią informaciją ir išsaugokite ją ateityje, kad galėtumėte užtikrinti tinkamą ir saugų produkto veikimą.

Pastaba

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nenaudokite, kol prietaisas yra pakuotėje.
- Neleiskite, kad bet kuri dalis liestųsi su per dideliu karščiu ar atvira ugnimi.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant mažus vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą supažindina asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Neleiskite prietaisui drėgti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas.

Pakuotės turinys

Lempa, USB-C laidas, vartotojo vadovas.

Techniniai duomenys

Įrengto nepakeičiamo šviesos šaltinio tipas: COB + LED
Šviesos srautas: 180 lm
USB-C maitinimo įtampa: DC 5 V, 1 A
Medžiaga: ABS, PP

Akumulatorius

Gamintojas: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšuva
SN: 10/25

Modelio pavadinimas: LI-WORLD IMR18650
Cheminis tipas: IMR 18650 ličio jonų mangano baterija
Svoris: 43,1 g
mAh talpa: 1800–6,66 Wh
Nominalusis įtampa: 3,7 V
Gamtybos vieta: PAGAMINTA KINIJOJE
Įkraunama baterija
Tipas: Nešiojama baterija

Naudojimas

Įspėjimas! Produktą reikia įkrauti tik naudojant komplektą esantį USB-C laidą.

Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad pasirinktė apšvietimo režimą:

ŽIBINTUVAS

1. nuolatinis apšvietimas
2. mirksinti šviesa

LAMP

3. stipri šviesa
4. švelni šviesa

Paspauskite ventilatoriaus įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte pirmąjį veikimo režimą – stiprų oro srautą.

Paspausdami mygtuką dar kartą, sumažinsite oro srautą.



1. Lemputės ir žibintuvėlio įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Naudojotojas yra atsakingas už įrangos atliekų perdavimą tam skirtam surinkimo punktai, tinkamam atliekų apdorojimui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų šalinimo tarnybą ar vietą, kurioje įsigijote šį gaminį.
3. Saulės baterija
4. Lempa
5. Ventilatorius
6. Žibintuvėlis

Pastaba

Šio šviestuvo šviesos šaltinis nėra keičiamas; kai šviesos šaltinis susidėvi, reikia išmesti visą šviestuvą!

Saugos priemonės

1. Negalima uždengti produkto jokiais daiktais.
2. Būkite atsargūs su karštais paviršiais.
3. Nežiūrėkite į šviesos šaltinį.
4. Nemeskite į vandenį.
5. Nemeskite.
6. Nebandykite patys išardyti ar remontuoti produkto.

Produkto šalinimas

1. Pakuotės elementai, tokie kaip popierius, kartonas ir panašios medžiagos, turėtų būti perdirbami arba šalinami į popieriui skirtus atliekų kontenerius.
2. Plastikinės sudedamosios dalys, pvz., polistirenas, plėvelė, granuliuoti užpildai ir panašios medžiagos, turi būti išmetamos į plastikui skirtus kontenerius.



Minimali įkrovimo galia: 0,5 W
Maksimali įkrovimo galia: 5,0 W
Į komplektą įkroviklis neįeina.

Įkroviklio tiekama galia turi būti nuo mažiausios įrenginiui reikalingos 0,5 W iki didžiausios 5,0 W, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

Prietaisas yra įrengtas baterija, kurią pasibaigus garantiniam laikotarpiui galima pakeisti išardant produktą aptarnavimo centre arba kvalifikuotam vartotojui, laikantis saugos taisyklių.

Įspėjimas! Norint pakeisti bateriją, reikia atidaryti korpusą.

Išardymai būkite ypač atsargūs, kad nepažeistumėte baterijos ir nesukeltumėte pavojaus saugumui.

Baterijos – saugaus naudojimo ir šalinimo taisyklės:

Netinkamai naudojamos ličio jonų baterijos gali būti pavojingos.

Atsargumo priemonės:

- Prieš keičiant bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Nenaudokite metalinių įrankių, kurie gali sukelti trumpą jungimą tarp gnybtų.
- Nemeskite baterijų į ugnį, neskaidykite, nesulaužykite ir nesukelkite trumpojo jungimo tarp polių.
- Sugadintoms, nutękusios ar deformuotos baterijos turi būti laikomos pavojingomis atliekomis ir nedelsiant nuneštos į įgaliotą surinkimo punktą.



Simboliai ant pakuotės ir baterijos primena apie pareigą jas surinkti atskirai. Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui:

- jei baterija buvo išimta, nuneškite ją į paskirtą baterijų surinkimo punktą (informacija apie vietas galite gauti iš savo vietos savivaldybės arba vietos valdžios institucijos interneto svetainėje),
- jei baterija liko įrenginyje, visą įrenginį reikia nunešti į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą, kur baterija bus išimta ir perdirbta aplinkai saugiu būdu. Naudootos baterijos ir akumuliatoriai yra medžiaga, kurios yra kenksmingos sveikatai ir aplinkai. Nunešus juos į specializuotą surinkimo punktą, galima saugiai perdirbti ir atgauti vertingas žaliavas, tuo pačiu išvengiant dirvožemio, vandens ir oro taršos.



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant įrangos, pakuotės ar lydimųjų dokumentų reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis. Naudojotoje įrangoje gali būti medžiagų, turinčių toksiškų ir kancerogeninių savybių, pavojingų žmonių sveikatai ir gyvybei bei nuodijančių dirvožemį ir požeminį vandenį. Naudojotojas yra atsakingas už įrangos atliekų perdavimą tam skirtam surinkimo punktai, tinkamam atliekų apdorojimui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų šalinimo tarnybą ar vietą, kurioje įsigijote šį gaminį. Namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie antrinių žaliavų, įskaitant perdirbimą, atliekų įrangą, pakartotinio naudojimo ir naudojimo. Šiame etape formuojasi nuostatos, turinčios įtakos bendrojo gėrio, kuris yra švari gamtinė aplinka, išsaugojimui.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai lietošanai šo informāciju, lai nodrošinātu apmierinošu un drošu produkta darbību.

Uzmanību

- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Nelietojiet iepakojumā.
- Neļaujiet jebkurai ierīces daļai saskarties ar pārmērīgu karstumu vai atklātu liesmu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp maziem bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorālām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās nepārrauga vai neinstruē par ierīces lietošanu persona, kas atbildīga par to drošību.
- Nelietojiet ierīci mitrā vidē.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Iepakojuma saturs

Lampa, USB-C vads, lietošanas instrukcija.

Tehniskie parametri

Uzstādītā neaizvietojamā gaismas avota tips: COB + LED
Gaismas plūsma: 180 lm
USB-C barošanas spriegums: DC 5 V, 1 A
Materiāls: ABS, PP

Akumulators

Ražotājs: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
SN: 10/25
Modeļa apzīmējums: LI-WORLD IMR18650
Ķīmiskais tips: IMR 18650 litija jonu mangāna akumulators
Svars: 43,1 g
Kapasitāte mAh: 1800- 6.66Wh
Nominālais spriegums: 3,7 V
Ražošanas vieta: RAŽOTS ĶĪNĀ
Uzlādējams akumulators
Tips: Pārnēsājams akumulators

Lietošana

Uzmanību! Produktu drīkst uzlādēt tikai ar komplektā iekļauto USB-C vadu.

Nospiediet pogu ON/OFF, lai izvēlētos apgaismojuma režīmu:

ZIBSPULGA

1. pastāvīga gaisma
2. mirgojoša gaisma

LAMP

3. spēcīga gaisma
4. vāja gaisma

Nospiediet ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu pirmo darbības režīmu – spēcīgu gaisa plūsmu.

Nākamā pogas nospiešana samazinās gaisa plūsmas spēku.



1. Lampu un lukturi ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. Saules panelis
4. Lampa
5. Ventilators
6. Zibspuldze

Piezīme


Šīs lampas gaismas avots nav nomaināms, kad gaismas avots ir izlietots, visa lampa ir jānomaina!

Drošas lietošanas noteikumi

1. Neuzklājiet produktu ar jebkādiem priekšmetiem.
2. Uzmanieties no karstām virsmām.
3. Neskatīties uz gaismas avotu.
4. Nemest ūdeni.
5. Nemest.
6. Nemēģiniet patstāvīgi izjaukt vai remontēt produktu.

Produkta utilizācija:

1. Iepakojuma elementi no papīra, kartona un līdzīgiem materiāliem jānodod makulatūras savākšanai vai jāizmet papīra atkritumu konteineros.
2. Plastmasas elementi, piemēram, putuplasts, plēve, granulēti pildvielas un tam līdzīgi materiāli, jāizmet plastmasas atkritumu konteineros.



Minimālā uzlādes jauda: 0,5 W
Maksimālā uzlādes jauda: 5,0 W
Komplektā nav iekļauts lādētājs.
Lādētāja piegādātā jauda ir jābūt no minimālās 0,5 W, kas nepieciešama ierīcei, līdz maksimālajai 5,0 W, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Ierīce ir aprīkota ar akumulatoru, kuru pēc garantijas termiņa beigām var nomainīt, izjaucot produktu servisa centrā vai kvalificētam lietotājam, ievērojot drošības noteikumus.

Uzmanību! Akumulatora nomaīņa prasa korpusa atvēršanu.

Demontāžas laikā jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no akumulatora bojājumiem un drošības apdraudējuma.

Akumulatoru drošas lietošanas un utilizācijas noteikumi:

Litija jonu akumulatori var radīt apdraudējumu, ja tie netiek pareizi lietoti.

Piesardzības pasākumi:

- pirms nomainīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta,
- nelietojiet metāla instrumentus, kas var izraisīt polu īssavienojumu,
- akumulatorus nedrīkst mest ugunī, izjaukt, saspiest vai izraisīt polu īssavienojumu,
- bojātu, noplūdušu vai deformētu akumulatoru uzskatiet par bīstamu atkritumu un nekavējoties nogādājiet to autorizētā savākšanas punktā.



Uz iepakojuma un akumulatora uzliktie simboli atgādina par pienākumu tos šķirot.

Pēc ierīces ekspluatācijas perioda beigām:

- ja akumulators ir izņemts, tas jānodod norādītajā bateriju savākšanas punktā (informāciju par atrašanās vietu var saņemt pašvaldībā vai vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē),
- ja akumulators paliek ierīcē – visa ierīce jānodod elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas punktā, kur akumulators tiks izņemts un pārstrādāts videi drošā veidā.

Lietotas baterijas un akumulatori satur vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Nododot tos specializētā savākšanas punktā, tiek nodrošināta to droša pārstrāde un vērtīgo izejvielu reģenerācija, vienlaikus novēršot augsnes, ūdens un gaisa piesārņojumu.



Pārsvitrotās atkritumu tvertnes simbols, kas novietots uz iekārtas, iepakojuma vai tam pievienotajiem dokumentiem, nozīmē, ka precīzi nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem. Noliektās iekārtas var saturēt vielas, kas ir toksiskas un kancerogēnas, bīstamas cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī piesārņo augsnī un gruntsūdenī. Lietotājs ir atbildīgs par nolietoto iekārtu nogādāšanu noteiktā savākšanas punktā pareizai apstrādei. Plašāku informāciju par aprīkojuma utilizācijas punktiem var iegūt vietējās varas iestādēs, atkritumu savākšanas uzņēmumos vai vietās, kur iegādājāties šo produktu. Mājsaimniecībai ir svarīga loma, veicinot atbilstošu izejvielu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp atbilstošu pārstrādi, lietošanu aprīkojumā. Šajā posmā veidojas atliekmes, kas ietekmē kopējā labuma, kas ir tīra dabas vide, saglabāšanu.



Palun lugege järgnev teave hoolikalt läbi ja säilitage see tulevikus kasutamiseks, et tagada toote rahuldav ja ohutu toimimine.

Tähelepanu

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage pakendis.
- Ärge laske ühelgi osal kokku puutuda liigse kuumusega või lahtise leegiga.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh väikelastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab seadme kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Ärge jätke seadet niiskuse kätte.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.

Pakendi sisu

Lamp, USB-C-kaabel, kasutusjuhend.

Tehnilised parameetrid

Paigaldatud asendamatu valgusallika tüüp: COB + LED

Valgusvoog: 180 lm

USB-C toitepinge: DC 5 V, 1 A

Materjal: ABS, PP

Aku

Tootja: MEGABAJT Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

SN: 10/25

Mudel: LI-WORLD IMR18650

Keemiline tüüp: IMR 18650 liitium-ioon-mangaanaku

Kaal: 43,1 g

Mahutavus mAh: 1800-6,66Wh

Nimipinge: 3,7 V

Tootmiskoht: MADE IN CHINA

Laetav aku

Tüüp: kaasaskantav aku

Kasutamine

Tähelepanu! Toodet tohib laadida ainult komplektis oleva USB-C-kaabli abil.

Vajutage nuppu ON/OFF, et valida valgustusrežiim:

LATARKA

1. pidev valgus
2. vilkuv valgus

LAMB

3. tugev valgus
4. nõrk valgus

Vajutage ventilaatori ON/OFF nuppu, et käivitada esimene

töörežiim – tugev õhuvool. Järgmine vajutus vähendab õhuvoolu tugevust.



1. Lambi ja taskulambi sisse/väljalülitusnupp
2. Ventilaatori sisse/väljalülitusnupp
3. Päikesepaneel
4. Latern
5. Ventilaator
6. Taskulamp

Tähelepanu

Selle valgustuse valgusallikas ei ole vahetav, kui valgusallikas on kulunud, tuleb kogu valgustuse ära visata!

Ohutu kasutamise reeglid

1. Ärge katke toodet mingite esemetega.
2. Olge ettevaatlik kuumade pindadega.
3. Ärge vaadake valgusallikasse.
4. Ärge visake vett.
5. Ärge visake toodet.
6. Ärge üritage toodet ise lahti monteerida ega parandada.

Toote kõrvaldamine

1. Pakendi paberist, papist ja muudest sarnastest materjalidest osad tuleb anda paberijäätmetesse või visata paberijäätmete konteinerisse.
2. Plastist osad, nagu polüstüreen, kiled, granuleeritud täiteained jms, tuleb visata plastijäätmete konteinerisse.



Minimaalne laadimisvõimsus: 0,5 W

Maksimaalne laadimisvõimsus: 5,0 W

Komplektis ei ole laadijat.

Laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 0,5 W, mida seade nõuab, kuni maksimaalselt 5,0 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Seade on varustatud akuga, mis pärast garantiiperioodi lõppu võib vahetada, demonteerides toote teeninduses või kvalifitseeritud kasutaja poolt, järgides ohutusnõudeid.

Tähelepanu! Aku vahetamiseks tuleb avada korpus.

Laadija lahtimonteerimisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida laadija kahjustamist ja ohutuse ohu.

Aku ohutu kasutamise ja kõrvaldamise põhimõtted:

Liitium-ioonakud võivad olla ohtlikud, kui neid käsitletakse valesti.

Ettevaatusabinõud:

- enne vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud
- ärge kasutage metallist tööriistu, mis võivad põhjustada pooluste lühise,
- akusid ei tohi visata tulle, lahti monteerida, kokku suruda ega põhjustada pooluste lühist,
- kahjustatud, lekkinud või deformeerunud aku tuleb käsitleda ohtlikult jäätmena ja viia viivitamatult volitatud kogumispunkti.



Pakendil ja akul olevad sümbolid tuletavad meelde kohustust neid sorteerida. Pärast seadme kasutusaja lõppu:

- kui aku on eemaldatud, tuleb see viia määratud patareide kogumispunkti (teave asukoha kohta on saadaval kohaliku omavalitsuse asutuses või kohalike omavalitsuste veebilehel),
- kui aku jääb seadmesse – viige kogu seade elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti, kus aku eemaldatakse ja ringlusse võetakse keskkonnamõju vähendamiseks.

Kasutatud patareid ja akud sisaldavad tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Nende viimine spetsiaalsesse kogumispunkti võimaldab neid ohutult töödelda ja taaskasutada väärtuslikke tooraineid, vältides samal ajal pinnase, vee ja õhu saastumist.



Seadmele, pakendile või lisatud dokumentidele paigutatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet ei tohi koos muude jäätmetega välja visata. Kasutatud seadmed võivad sisaldada mürgiste ja kantserogeensete omadustega aineid, mis on ohtlikud inimeste tervisele ja elule ning mürgitavad pinnast ja põhjaveid. Kasutaja kohustus on anda jäätmeseadmed nende nõuetekohaseks töötlemiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametiasutustega, jäätmekäitlusteenusega ja kohaga.

Leibkonnal on oluline roll teisesse toorainete, sealhulgas ringlussevõtu, jäätmesadmete taaskasutamisele ja taaskasutamisele kaasaaitamisel. Selles etapis moodustuvad hoiakud, mis mõjutavad ühise hüve säilitamist, mis on puhas looduskeskkond.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și să le păstrați pentru consultare ulterioară, pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare și sigură a produsului.

Notă

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați dispozitivul cât timp se află încă în ambalaj.
- Nu permiteți ca niciuna dintre părți să intre în contact cu căldură excesivă sau flăcări deschise.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu expuneți aparatul la umiditate.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.

Conținutul ambalajului

Lampă, cablu USB-C, manual de utilizare.

Specificații tehnice

Tipul sursei de lumină neînlocuibile instalate: COB + LED

Flux luminos: 180 lm

Tensiune de alimentare USB-C: DC 5 V, 1 A

Material: ABS, PP

Baterie

Producător: MEGABAJT Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

SN: 10/25

Denumirea modelului: LI-WORLD IMR18650

Tip chimic: baterie litiu-ion mangan IMR 18650

Greutate: 43,1 g

Capacitate mAh: 1800-6,66 Wh

Tensiune nominală: 3,7 V

Locul de fabricație: FABRICAT ÎN CHINA

Baterie reîncărcabilă

Tip: Baterie portabilă

Utilizare

Atenție! Produsul trebuie încărcat numai cu cablul USB-C inclus în set.

Apăsăți butonul ON/OFF pentru a selecta modul de iluminare:

LANTERNĂ

- lumină continuă
- lumină intermitentă

LAMP

- lumină puternică
- lumină slabă

Apăsăți butonul ON/OFF al ventilatorului pentru a activa primul mod de funcționare – flux de aer puternic. Apăsând din nou butonul, fluxul de aer va fi redus.



- Butonul ON/OFF pentru lampă și lanternă
- Butonul ON/OFF pentru ventilator
- Panou solar
- Lampă
- Ventilator
- Lanternă

Notă


Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină este uzată, întregul corp de iluminat trebuie eliminat!

Măsuri de siguranță

- Nu acoperiți produsul cu niciun obiect.
- Aveți grijă la suprafețele fierbinți.
- Nu priviți fix sursa de lumină.
- Nu aruncați în apă.
- Nu aruncați produsul.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați produsul singur.

Eliminarea produsului

- Elementele de ambalare, cum ar fi hârtia, cartonul și materialele similare, trebuie reciclate sau aruncate în containere pentru deșeuri destinate hârtiei.
- Componentele din plastic, cum ar fi polistirenul, folia, umpluturile granulate și materiale similare, trebuie eliminate în containere destinate plasticului.



Putere minimă de încărcare: 0,5 W

Putere maximă de încărcare: 5,0 W

Setul nu include încărcător.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimul de 0,5 W necesar dispozitivului și maximum de 5,0 W pentru a atinge viteză maximă de încărcare.

Dispozitivul este echipat cu o baterie care, după expirarea perioadei de garanție, poate fi înlocuită prin demontarea produsului la un centru de service sau de către un utilizator calificat, în conformitate cu normele de siguranță.

Avertisment! Înlocuirea bateriei necesită deschiderea carcasei.

Aveți grijă deosebită la demontare pentru a evita deteriorarea bateriei și a nu pune în pericol siguranța.

Baterii - reguli pentru utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță:

Bateriile litiu-ion pot fi periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.

Precauții:

- Înainte de a înlocui bateria, asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
- Nu utilizați unelte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit între terminale.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le dezamblați, nu le zdrobiți și nu scurtcircuitați bornele.
- Bateriile deteriorate, care prezintă scurgeri sau sunt deformate trebuie tratate ca deșeuri periculoase și duse imediat la un punct de colectare autorizat.



Simbolurile de pe ambalaj și baterie vă reamintesc obligația de a le colecta separat.

La sfârșitul duratei de viață a dispozitivului:

- dacă bateria a fost scoasă, duceți-o la un punct de colectare a bateriilor desemnat (informații despre locații pot fi obținute de la consiliul local sau de pe site-ul web al autorității locale),
- dacă bateria rămâne în dispozitiv, întregul dispozitiv trebuie dus la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice, unde bateria va fi scoasă și reciclată într-un mod sigur pentru mediu.

Bateriile și acumulatorii conțin substanțe nocive pentru sănătate și mediu. Duceră acestora la un punct de colectare specializat permite prelucrarea și recuperarea în condiții de siguranță a materialelor prime valoroase, prevenind în același timp poluarea solului, a apei și a aerului.



Simbolul coșului de gunoi tăiat pe dispozitiv, ambalaj sau documentele însoțitoare înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri. Echipamentele uzate pot conține substanțe cu proprietăți toxice și cancerigene, care sunt periculoase pentru sănătatea și viața umană și otrăvesc solul și apele subterane. Este responsabilitatea utilizatorului să ducă echipamentul rezidual la punctul de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Pentru mai multe informații despre reciclarea echipamentului, contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor și locul.

Gospodăria joacă un rol important în contribuția la recuperarea și valorificarea materialelor prime secundare, inclusiv reciclarea, deșeurile de echipamente. În această etapă se formează atitudini care afectează conservarea binelui comun, care este un mediu natural curat.