

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do wykorzystania w przyszłości następujących informacji, aby zapewnić zadowalające i bezpieczne działanie produktu.

Uwaga

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używać w opakowaniu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek części z nadmiernym ciepłem lub otwartym płomieniem.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym małe dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Zawartość opakowania

Zwijana girlanda, przewód USB-C, instrukcja obsługi.

Parametry techniczne

Typ zainstalowanego niewymennego źródła światła: LED
Strumień świetlny: 350 lm (girlanda), 150 lm (lampka boczna)
Napięcie zasilania USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiał: ABS


Akumulator

Producent: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Oznaczenie modelu: LI-WORLD IMR18650
Typ chemiczny: IMR 18650 akumulator litowo-jonowy manganowy
Waga: 39,6 g
Pojemność mAh: 1500mAh
Napięcie nominalne: 3,7 V
Miejsce produkcji: MADE IN CHINA
Akumulator ładowalny
Typ: Akumulator przenośny

Użytkowanie

Uwaga! Produkt należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB-C.

- Odczył zaślepkę gniazda USB-C i podłącz do ładowania za pomocą dołączonego przewodu USB. Migająca kontrolka wskazuje stan naładowania urządzenia.
- Pociągnij za haczyk z boku obudowy girlandy i wyciągnij łańcuch.
- Po użyciu obróć górną część obudowy w celu zwinięcia łańcucha.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć boczne światło (latarkę) w trybie mocnym, następnie naciśnięcie – światło delikatne, kolejne – światło stroboskopowe.
- Naciśnij przycisk ON/OFF girlandy by włączyć lampę w trybie mocnym. Następne naciśnięcia spowodują zmianę trybów w następującej kolejności – delikatne światło, czerwone światło migające.
- Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie girlandy w stałym trybie świecenia, następnie przełączy na powolne miganie i szybkie miganie.



1. Przycisk ON/OFF
2. Przycisk ON/OFF girlandy
3. Zaślepka gniazda USB-C
4. Haczyk girlandy
5. Latarka
6. Obudowa lampki i girlandy
7. Uchwyt do zawieszenia
8. Panel solarny

Uwaga


Źródło światła tej oprawy jest niewymienne, gdy źródło światła jest zużyte całą oprawę należy zutylizować!

Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Nie okrywać produktu żadnymi przedmiotami.
2. Uważać na rozgrzane powierzchnie.
3. Nie wpatrywać się w źródło światła.
4. Nie wrzucać do wody.
5. Nie rzucać.
6. Nie próbuj samodzielnie rozmontowywać lub naprawiać produktu.

Utylizacja wyrobu

1. Elementy opakowania w postaci papieru, kartonu i podobnych materiałów powinny być przekazane na makulaturę, lub wyrzucane do pojemników odpadowych przeznaczonych na papier.
2. Elementy z tworzyw sztucznych takie jak styropian, folie, wypełniacze granulowane i podobne powinny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych na tworzywa sztuczne.



Minimalna moc ładowania: 0,5 W
Maksymalna moc ładowania: 5,0 W
W zestawie brak dołączonej ładowarki.
Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 0,5 W wymaganych przez urządzenie a maksymalnie 5,0 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy, który nie jest przeznaczony do samodzielnej wymiany.
Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia akumulator zostanie bezpiecznie usunięty przez autoryzowany punkt zbiórki lub serwis.

Środki ostrożności dotyczące akumulatorów litowo-jonowych:

- nie wystawiać na działanie ognia ani wysokiej temperatury,
- nie rozmontowywać ani nie zginać,
- uniknąć zwarcia biegunów,
- w przypadku uszkodzenia (np. wycieku, deformacji) nie używać urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Symbole umieszczone na urządzeniu i akumulatorze przypominają o obowiązku ich selektywnej zbiórki. Zużyte baterie i akumulatory zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Dlatego nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami komunalnymi. Oddanie baterii do specjalnego punktu zbiórki umożliwi ich bezpieczne przetworzenie i odzyskanie cennych surowców, a jednocześnie zapobiega zanieczyszczeniu gleby, wody i powietrza. Producent ograniczył zawartość substancji niebezpiecznych w akumulatorze, aby zmniejszyć jego wpływ na środowisko.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprężce, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Please read the following information carefully and keep it for future reference to ensure satisfactory and safe operation of the product.

Note

- This device is intended for domestic use only.
- Do not use while still in the packaging.
- Do not allow any part to come into contact with excessive heat or open flames.
- This appliance is not intended for use by persons (including young children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not expose the appliance to moisture.
- Do not use the appliance if it is damaged.

Package contents

Roll-up garland, USB-C cable, user manual.

Technical specifications

Type of non-replaceable light source installed: LED
Luminous flux: 350 lm (garland), 150 lm (side lamp)
USB-C power supply voltage: DC 5 V, 1 A
Material: ABS

Battery

Manufacturer: MEGABAJT Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

SN: 10/25

Model designation: LI-WORLD IMR18650

Chemical type: IMR 18650 lithium-ion manganese battery

Weight: 39.6 g

mAh capacity: 1500mAh

Nominal voltage: 3.7 V

Place of manufacture: MADE IN CHINA

Rechargeable battery


Type: Portable battery

Usage

Warning! The product should only be charged using the USB-C cable included in the set.

- Flip open the USB-C port cover and connect the included USB cable to charge. A flashing indicator light shows the device's charge status.
- Pull the hook on the side of the garland casing and pull out the chain.
- After use, turn the top of the housing to roll up the chain.
- Press the ON/OFF button to turn on the side light (torch) in strong mode, press again for soft light, and again for strobe light.
- Press the ON/OFF button on the garland to turn on the lamp in strong mode. Subsequent presses will change the modes in the following order: soft light, red flashing light.
- Pressing the button again will switch the garland to steady mode, and the next press will switch to slow flashing and fast flashing.

1. ON/OFF button
2. Garland ON/OFF button
3. USB-C socket cap
4. Garland hook
5. Torch
6. Light and garland housing
7. Hanging bracket
8. Solar panel



Note

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source is worn out, the entire luminaire must be disposed of!

Safety precautions

1. Do not cover the product with any objects.
2. Be careful of hot surfaces.
3. Do not stare at the light source.
4. Do not throw into water.
5. Do not throw.
6. Do not attempt to disassemble or repair the product yourself.

Product disposal

1. Packaging elements such as paper, cardboard and similar materials should be recycled or disposed of in waste containers designated for paper.
2. Plastic components such as polystyrene, film, granulated fillers and similar materials should be disposed of in containers designated for plastics.



Minimum charging power: 0.5 W

Maximum charging power: 5.0 W

No charger included in the set. The power supplied by the charger must be between the minimum 0.5 W required by the device and

a maximum of 5.0 W to achieve the maximum charging speed.

The device contains a built-in lithium-ion battery that is not designed to be replaced by the user.

At the end of the device's service life, the battery will be safely disposed of by an authorised collection point or service centre.

Precautions for lithium-ion batteries:

- do not expose to fire or high temperatures,
- do not disassemble or crush,
- avoid short-circuiting the terminals,
- if damaged (e.g. leakage, deformation), do not use the device and contact the service centre.



The symbols on the device and battery remind you of the obligation to collect them separately. Used batteries and accumulators contain substances that can be harmful to the environment and human health. Therefore, they must not be disposed of with municipal waste. Returning batteries to a special collection point enables them to be safely recycled and valuable raw materials to be recovered, while preventing soil, water and air pollution. The manufacturer has limited the content of hazardous substances in the battery to reduce its impact on the environment.

CS: Stáhněte si návod z webové stránky:

SK: Stiahnite si návod zo stránky:

HU: Töltse le az útmutatót a weboldalról:

BG: Изтеглете инструкциите от уебсайта:

LT: Parsisiųskite instrukciją iš svetainės:

EE: Laadige juhend alla veebisaidilt:

LV: Lejupielādējiet instrukciju no vietnes:

RO: Descărcați manualul de pe site-ul:

www.tracer.pl/TRAOSW47811



The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product. The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.

Návod k použití

Prosím, pečlivě si přečtěte následující informace a uschovejte je pro budoucí použití, aby bylo zajištěno uspokojivé a bezpečné fungování produktu.

Upozornění

- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
- Nepoužívejte v obalu.
- Nevystavujte žádné části nadměrnému teple nebo otevřenému ohni.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně malých dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo poučením o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Nevystavujte zařízení vlhkosti.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.

Obsah balení

Svinutá girlanda, kabel USB-C, návod k použití.

Technické parametry

Typ nainstalovaného nevyměnitelného světelného zdroje: LED
Světelný tok: 350 lm (girlanda), 150 lm (boční lampa)
Napájecí napětí USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiál: ABS


Akumulátor

Výrobce: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Označení modelu: LI-WORLD IMR18650
Chemický typ: IMR 18650 lithium-iontový manganový akumulátor
Hmotnost: 39,6 g
Kapacita mAh: 1500 mAh
Jmenovité napětí: 3,7 V
Místo výroby: VYROBENO V ČINĚ
Dobíjecí akumulátor
Typ: Přenosný akumulátor

Použití

Pozor! Produkt nabíjejte výhradně pomocí přiloženého kabelu USB-C.

- Odklopte krytku USB-C konektoru a připojte k nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu. Blikající kontrolka signalizuje stav nabíjení zařízení.
- Zatáhněte za háček na boku pouzdra girlandy a vytáhněte řetěz.
- Po použití otočte horní část pouzdra, aby se řetěz sroloval.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF, aby se zapnulo boční světlo (svítlna) v režimu silného svítu, dalším stisknutím se zapne jemné světlo a dalším stisknutím stroboskopické světlo.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF girlandy, aby zapnout lampu v režimu silného světla. Další stisknutí tlačítka způsobí změnu režimů v následujícím pořadí – jemné světlo, červené blikající světlo.
- Dalším stisknutím tlačítka se girlanda zapne v režimu stálého svícení, dalším stisknutím se přepne na pomalé blikání a rychlé blikání.



1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko ON/OFF girlandy
3. Krytka USB-C konektoru
4. Háček girlandy
5. Svítlna
6. Kryt lampy a girlandy
7. Držák pro zavěšení
8. Solární panel

Upozornění


Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, po opotřebování světelného zdroje je nutné celé svítidlo zlikvidovat!

Pravidla bezpečného používání

1. Produkt nezakrývejte žádnými předměty.
2. Dávejte pozor na zahřáté povrchy.
3. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.
4. Nevyhazujte do vody.
5. Neházejte.
6. Nepokoušejte se produkt sami rozebírat nebo opravovat.

Likvidace výrobku

1. Obalové materiály v podobě papíru, kartonu a podobných materiálů by měly být odloženy do kontejnerů na starý papír nebo vyhozeny do kontejnerů určených pro papír.
2. Plastové části, jako je polystyren, fólie, granulované výplně a podobné materiály, by měly být vyhozeny do kontejnerů určených pro plasty.



Minimální nabíjecí výkon: 0,5 W
Maximální nabíjecí výkon: 5,0 W
Sada neobsahuje nabíječku.

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimální hodnotou 0,5 W požadovanou

zařízením a maximální hodnotou 5,0 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Zařízení obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii, která není určena k výměně uživatelem.

Po skončení životnosti zařízení bude baterie bezpečně zlikvidována autorizovaným sběrným místem nebo servisem.

Bezpečnostní opatření týkající se lithium-iontových baterií:

- nevystavujte ohni ani vysokým teplotám,
- nerozebírejte ani nemačkejte,
- zabraňte zkratu pólů,
- v případě poškození (např. únik, deformace) zařízení nepoužívejte a kontaktujte servis.



Symbols umístěné na zařízení a baterii připomínají povinnost jejich selektivního sběru. Použití baterie a akumulátory obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Proto je nesmíte vyhazovat spolu s komunálním odpadem. Odevzdáním baterií do speciálního sběrného místa umožníte jejich bezpečné zpracování a zpětné získání cenných surovin a zároveň zabráníte znečištění půdy, vody a ovzduší. Výrobce omezil obsah nebezpečných látek v akumulátoru, aby snížil jeho dopad na životní prostředí.



Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Použití zařízení může obsahovat látky s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, nebezpečné pro lidské zdraví a život, včetně znečištění půdy a podzemních vod. Uživatel je zodpovědný za předání odpadního zařízení na jeho řádné zpracování na určené sběrné místo. Blíží informace o místě likvidace zařízení získáte na místním úřadě, v recyklačních společnostech nebo v místě, kde jste tento výrobek zakoupili. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití druhotných surovin, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí.

Návod na použitie

Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie a uchovajte ich pre budúce použitie, aby ste zaistili uspokojivú a bezpečnú prevádzku výrobku.

Poznámka

- Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie.
- Nepoužívajte, pokiaľ je stále v obale.
- Nedovoľte, aby sa akákoľvek časť dostala do kontaktu s nadmerným teplom alebo otvoreným ohňom.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane malých detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nevystavujte spotrebič vlhkosti.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený.

Obsah balenia

Skladací veniec, kábel USB-C, používateľská príručka.

Technické špecifikácie

Typ nainštalovaného nenahradiateľného svetelného zdroja: LED
Svetelný tok: 350 lm (girlanda), 150 lm (bočné svetidlo)
Napájacie napätie USB-C: DC 5 V, 1 A
Materiál: ABS


Batéria

Výrobca: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Označenie modelu: LI-WORLD IMR18650
Chemický typ: IMR 18650 lítium-iónová mangánová batéria
Hmotnosť: 39,6 g
Kapacita mAh: 1500 mAh
Menovité napätie: 3,7 V
Miesto výroby: VYROBENÉ V ČÍNE
Nabíjateľná batéria
Typ: Prenosná batéria

Použitie

Upozornenie! Produkt sa smie nabíjať iba pomocou kábla USB-C, ktorý je súčasťou balenia.

- Otočte kryt portu USB-C a pripojte priložený USB kábel na nabíjanie. Blikajúca kontrolka signalizuje stav nabíjania zariadenia.
- Potiahnite za háčik na boku puzdra girlandy a vytiahnite reťaz.
- Po použití otočte hornú časť puzdra, aby sa reťaz navinula.
- Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete bočné svetlo (baterku) v režime silného svetlenia, ďalším stlačením zapnete režim slabého svetlenia a ďalším stlačením režim stroboskopického svetlenia.
- Stlačením tlačidla ON/OFF na girlande zapnete lampu v silnom režime. Ďalším stlačením sa režim zmenia v nasledujúcom poradí: slabé svetlo, červené blikajúce svetlo.
- Ďalším stlačením tlačidla prepnete girlandu do režimu stálych svetiel a ďalším stlačením prepnete do režimu pomalého blikania a rýchleho blikania.



1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo ON/OFF na girlande
3. Krytka zásuvky USB-C
4. Háčik girlandy
5. Baterka
6. Svetlo a puzdro girlandy
7. Závesný držiak
8. Solárny panel

Poznámka

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď je svetelný zdroj opotrebovaný, celé svetidlo sa musí zlikvidovať!

Bezpečnostné opatrenia

1. Produkt nezakrývajte žiadnymi predmetmi.
2. Dávajte pozor na horúce povrchy.
3. Nehľadte priamo do svetelného zdroja.
4. Nevhadzujte do vody.
5. Nehádzte.
6. Nepokúšajte sa výrobok rozobrať ani opravovať.

Likvidácia výrobku

1. Obalové materiály, ako je papier, lepenka a podobné materiály, by sa mali recyklovať alebo likvidovať v kontajneroch určených na papier.
2. Plastové komponenty, ako je polystyrén, fólia, granulované výplne a podobné materiály, by sa mali likvidovať v kontajneroch určených na plasty.



Minimálny nabíjací výkon: 0,5 W
Maximálny nabíjací výkon: 5,0 W
Nabíjačka nie je súčasťou balenia.
Napájanie dodávané nabíjačkou musí byť v rozmedzí od minimálneho výkonu 0,5

W požadovaného zariadení až po maximálny výkon 5,0 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Zariadenie obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu, ktorá nie je určená na výmenu používateľom.

Na konci životnosti zariadenia bude batéria bezpečne zlikvidovaná v autorizovanom zbernom mieste alebo servisnom stredisku.

Bezpečnostné opatrenia pre lítium-iónové batérie:

- nevystavujte ohňu ani vysokým teplotám,
- nerozobráňte ani nerozbíjajte,
- vyhnite sa skratovaniu svoriek,
- ak je poškodená (napr. únik, deformácia), nepoužívajte zariadenie a kontaktujte servisné stredisko.



Symbols na zariadení a batérii pripomínajú povinnosť ich separovaného zberu. Použitie batérie a akumulátory obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Preto sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Vrátanie batérií do špeciálneho zberného miesta umožňuje ich bezpečnú recykláciu a zhodnotenie cenných surovín, pričom sa zabráni znečisteniu pôdy, vody a ovzdušia. Výrobca obmedzil obsah nebezpečných látok v batérii, aby sa znížil jej vplyv na životné prostredie.



Symbol prečiarknutého smetného koša umiestneného na zariadení, obale alebo sprievodných dokumentoch znamená, že výrobok nesmie byť vyhodnený spolu s iným odpadom. Použitie zariadenie môže obsahovať látky s toxickými a karcinogénnymi vlastnosťami, nebezpečné pre ľudské zdravie a život, vrátane znečistenia pôdy a podzemných vôd. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na určené zberné miesto. Blíži informácie o mieste likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade, v recyklačných spoločnostiach alebo v mieste, kde ste tento výrobok kúpili. Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu druhotných surovín vrátane recyklácie, odpadových zariadení. V tomto štádiu sa vytvárajú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté prírodné prostredie.



Lightlink feltekerhető kempingfűzér

Használati utasítás



Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat, és őrizze meg azokat a jövőbeni használatra, hogy a termék megfelelően és biztonságosan működjön.

Megjegyzés

- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a csomagolásában.
- Ne engedje, hogy bármely része túlzott hőnek vagy nyílt lángnak legyen kitéve.
- Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a kisgyermeket is) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára.
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült.

A csomag tartalma

Feltekerhető garland, USB-C kábel, felhasználói kézikönyv.

Műszaki adatok

Beépített, nem cserélhető fényforrás típusa: LED
Fényáram: 350 lm (fűzér), 150 lm (oldalsó lámpa)
USB-C tápfeszültség: DC 5 V, 1 A
Anyag: ABS


Akkumulátor

Gyártó: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Modell megjelölés: LI-WORLD IMR18650
Kémiai típus: IMR 18650 lítium-ion mangán akkumulátor
Súly: 39,6 g
mAh kapacitás: 1500 mAh
Névleges feszültség: 3,7 V
Gyártási hely: Kína
Újratölthető akkumulátor
Típus: Hordozható akkumulátor

Használat

Figyelem! A terméket kizárólag a készletben található USB-C kábellel szabad tölteni.

- Nyissa ki az USB-C port fedelét, és csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a töltőszexhez. A villogó jelzőfény jelzi a készülék töltési állapotát.
- Húzza meg a fűzér burkolatának oldalán található kampót, és húzza ki a láncot.
- Használat után forgassa el a burkolat tetejét, hogy feltekerje a láncot.
- Nyomja meg a BE/KI gombot az oldalsó fény (zseblámpa) erős üzemmódban történő bekapcsolásához, nyomja meg újra a gyenge fényhez, majd ismét a villogó fényhez.
- Nyomja meg a fűzér ON/OFF gombját az erős módú lámpa bekapcsolásához. A gomb további megnyomásával a módok a következő sorrendben változnak: gyenge fény, piros villogó fény.
- A gomb újabb megnyomásával a fűzér állandó üzemmódba kapcsol, a következő megnyomással pedig lassú villogásra és gyors villogásra vált.



1. BE/KI gomb
2. Fűzér BE/KI gomb
3. USB-C aljzat fedél
4. Fűzér akasztó
5. Zseblámpa
6. Világítás és garland ház
7. Függesztő konzol
8. Napelem

Megjegyzés

A lámpatest fényforrásra nem cserélhető; ha a fényforrás elhasználódik, a teljes lámpatestet meg kell semmisíteni!

Biztonsági óvintézkedések

1. Ne takarja le a terméket semmilyen tárgyakkal.
2. Vigyázzon a forró felületekre.
3. Ne nézzon közvetlenül a fényforrásba.
4. Ne dobja vízbe.
5. Ne dobja el.
6. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszerelni vagy megjavítani a terméket.

A termék ártalmatlanítása

1. A csomagolóanyagokat, például papírt, kartont és hasonló anyagokat újra kell hasznosítani vagy a papírra kijelölt hulladékgyűjtő konténerekbe kell dobni.
2. A műanyag alkatrészeket, például a polisztirolt, a fóliát, a granulált töltőanyagokat és hasonló anyagokat a műanyagok számára kijelölt konténerekben kell ártalmatlanítani.



Minimális töltési teljesítmény: 0,5 W
Maximális töltési teljesítmény: 5,0 W
A készlet nem tartalmaz töltőt.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a készülék által megkövetelt minimális 0,5 W és

a maximális 5,0 W között kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

A készülék beépített lítium-ion akkumulátort tartalmaz, amelyet a felhasználó nem cserélhet ki.

A készülék élettartamának végén az akkumulátort egy engedélyezett gyűjtőhelyen vagy szervizközpontban kell biztonságosan ártalmatlanítani.

Óvintézkedések lítium-ion akkumulátorok esetében:

- ne tegye ki tűznek vagy magas hőmérsékletnek,
- ne szerelje szét és ne törje össze,
- kerülje a kapcsok rövidzárlatát,
- ha sérült (pl. szivárgás, deformáció), ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.



A készüléken és az akkumulátoron található szimbólumok emlékeztetik Önt arra, hogy azokat külön kell gyűjteni. A használt akkumulátorok és elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Ezért azokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az akkumulátorok speciális gyűjtőhelyre való visszajuttatása lehetővé teszi azok biztonságos újrahasznosítását és az értékes nyersanyagok visszanyerését, miközben megakadályozza a talaj, a víz és a levegő szennyeződését. A gyártó korlátozta az akkumulátorban található veszélyes anyagok tartalmát, hogy csökkentse annak hatását a környezetre.



A berendezésen, a csomagoláson vagy a mellékelt dokumentumokon található áthúzott kuka jel azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék mérgező és rákkeltő tulajdonságokkal rendelkező, emberi egészségre és életre veszélyes, továbbá a talajt és a talajvizet szennyező anyagokat tartalmazhat. A felhasználó kötelessége leadni a kijelölt gyűjtőhelyen a leselejtezett berendezést megfelelő kezelés céljából. A berendezések ártalmatlanításai pontjainál kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő vállalatához vagy ahhoz a helyhez, ahol a terméket vásárolta. A háztartási ponts szerepet játszik a másodlagos nyersanyagok – többek között az újrafeldolgozás, a hulladékkezelő berendezések – újrafelhasználásához és hasznosításához való hozzájárulásban. Ebben a szakaszban olyan attitűdök alakulnak ki, amelyek befolyásolják a közös megőrzését, amely tiszta természeti környezet.

Моля, прочетете внимателно следната информация и я съхранявайте за бъдеща справка, за да гарантирате задоволителна и безопасна работа на продукта.

Забележка

- Това устройство е предназначено само за домашна употреба.
- Не използвайте, докато е все още в опаковката.
- Не позволявайте никаква част да влиза в контакт с прекомерна топлина или открит огън.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително малки деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или не са получили инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Не излагайте уреда на влага.
- Не използвайте уреда, ако е повреден.

Съдържание на опаковката

Навиваща се гирлянда, USB-C кабел, ръководство за употреба.

Технически спецификации

Тип на монтирания незаменяем източник на светлина: LED
Светлинен поток: 350 lm (гирлянда), 150 lm (странична лампа)
Напрежение на USB-C захранването: DC 5 V, 1 A
Материал: ABS

Батерия

Производител: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Варшава
SN: 10/25

Означение на модела: LI-WORLD IMR18650

Химичен тип: IMR 18650 литиево-йонна манганова батерия
Тегло: 39,6 g

Капацитет в mAh: 1500 mAh

Номинално напрежение: 3,7 V

Място на производство: ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ


Акумулаторна батерия

Тип: Преносима батерия

Употреба

Внимание! Продуктът трябва да се зарежда само с USB-C кабела, включен в комплекта.

- Отворете капачка на USB-C порта и свържете включения USB кабел, за да заредите. Мигаща индикаторна лампа показва състоянието на зареждане на устройството.
- Дърпайте куката отстрани на корпуса на гирляндата и издърпайте верижката.
- След употреба завъртете горната част на корпуса, за да навие веригата.
- Натиснете бутона ON/OFF, за да включите страничната светлина (фенерче) в силен режим, натиснете отново за мека светлина и още веднъж за стробоскопична светлина.
- Натиснете бутона ON/OFF на гирляндата, за да включите лампата в силен режим. Следващите натискания ще променят режимите в следния ред: мека светлина, червена мигаща светлина.
- Натискането на бутона отново ще превключи гирляндата в постоянен режим, а следващото натискане ще превключи в бавно мигане и бързо мигане.



1. Бутон ON/OFF
2. Бутон ON/OFF на гирляндата
3. Капачка на USB-C гнездо
4. Кука за гирлянда
5. Фенер
6. Корпус на светлината и гирляндата
7. Скоба за окачване
8. Слънчев панел

Забележка

Източникът на светлина на този осветител не може да се сменя; когато източникът на светлина се износи, целият осветител трябва да се изхвърли!

Предпазни мерки

1. Не покривайте продукта с никакви предмети.
2. Внимавайте с горещите повърхности.
3. Не гледайте директно към светлинния източник.
4. Не хвърляйте във вода.
5. Не го хвърляйте.
6. Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате продукта сами.

Изхвърляне на продукта

1. Опаковъчните елементи като хартия, картон и подобни материали трябва да се рециклират или изхвърлят в контейнери за отпадъци, предназначени за хартия.
2. Пластмасовите компоненти като полистирол, фолио, гранулирани пълнители и подобни материали трябва да се изхвърлят в контейнери, предназначени за пластмаси.



Минимална мощност на зареждане: 0,5 W
Максимална мощност на зареждане: 5,0 W
Зарядното устройство не е включено в комплекта.

Захранването, доставяно от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 0,5 W, изисквани от устройството, и максималните 5,0 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Устройството съдържа вградена литиево-йонна батерия, която не е предназначена за подмяна от потребителя. В края на експлоатационния живот на устройството батерията ще бъде безопасно изхвърлена в оторизиран пункт за събиране или сервизен център.

Предпазни мерки за литиево-йонни батерии:

- не излагайте на огън или високи температури,
- не разглобявайте и не смачквайте,
- избягвайте късо съединение на клемите,
- ако са повредени (например изтичане, деформация), не използвайте устройството и се свържете със сервизния център.



Символите върху устройството и батерията ви напомнят за задължението да ги събирате отделно. Използваните батерии и акумулатори съдържат вещества, които могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве. Ето защо те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Вършането на батериите в специален пункт за събиране позволява тяхното безопасно рециклиране и възстановяване на ценни суровини, като същевременно се предотвратява замърсяването на почвата, водата и въздуха. Производителят е ограничил съдържанието на опасни вещества в батерията, за да намали нейното въздействие върху околната среда.



Символът за зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или документите, прикрепени към него, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Оборудването за отпадъци може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот, а също и отравяне на почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде отпадъчното оборудване на определен пункт за събиране за правилна обработка. За повече информация относно пунктовете за изхвърляне, моля, свържете се с местните власти, като направите фирми и мястото, където сте закупили продукта. Домкинството играе важна роля за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху запазването на общото благо, което е чиста природна среда.



Lightlink suskleidžiama kempingo girlianda

Naudojimo instrukcija



Atidžiai perskaitykite šią informaciją ir išsaugokite ją ateityje, kad galėtumėte užtikrinti tinkamą ir saugų produkto veikimą.

Pastaba

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buitėje.
- Nenaudokite, kol prietaisas yra pakuotėje.
- Neleiskite, kad bet kuri dalis liestųsi su per dideliu karščiu ar atvira ugnimi.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant mažus vaikus), turintiems ribotas fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantiems patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri arba apie prietaiso naudojimą supažindina asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Neleiskite prietaisui drėgti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra sugadintas.

Pakuotės turinys

Suvyniojama girlianda, USB-C laidas, vartotojo vadovas.

Techniniai duomenys

Įrengto nepakeičiamo šviesos šaltinio tipas: LED
Šviesos srautas: 350 lm (girlianda), 150 lm (šoninė lempa)
USB-C maitinimo įtampa: DC 5 V, 1 A
Medžiaga: ABS

Akumulatorius

Gamintojas: MEGABAJT Sp. z o.o.

ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšuva

SN: 10/25

Modelio pavadinimas: LI-WORLD IMR18650

Cheminis tipas: IMR 18650 ličio jonų mangano baterija

Svoris: 39,6 g

mAh talpa: 1500 mAh

Nominalusis įtampa: 3,7 V

Gamybos vieta: PAGAMINTA KINIJOJE


Įkraunama baterija

Tipas: Nešiojama baterija

Naudojimas

Įspėjimas! Produktą reikia įkrauti tik naudojant komplekte esantį USB-C kabelį.

- Atidarykite USB-C prievado dangtelį ir prijunkite komplekte esantį USB kabelį, kad įkraudumėte bateriją. Mirksintis indikatorius rodo įrenginio įkrovimo būseną.
- Patraukite už žiedo korpuso šone esančio kabluko ir ištraukite grandinę.
- Po naudojimo pasukite korpuso viršų, kad susuktumėte grandinę.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte šoninę šviesą (žibintuvėlį) stipriu režimu, paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte švelnią šviesą, ir dar kartą, kad įjungtumėte stroboskopinę šviesą.
- Paspauskite girliandos įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte stiprų šviesos režimą. Kiekvieno paspaudimu režimai keisis tokia tvarka: silpna šviesa, raudona mirksinti šviesa.
- Dar kartą paspaudus mygtuką, girlianda persijungs į nuolatinį režimą, o dar kartą paspaudus – į lėtai mirksinčią ir greitai mirksinčią šviesą.



1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Girliandos įjungimo/išjungimo mygtukas
3. USB-C lizdo dangtelis
4. Girliandos kablukas
5. Žibintuvėlis
6. Šviesos ir girliandos korpusas
7. Pakabinimo laikiklis
8. Saulės baterija

Pastaba

Šio šviestuvo šviesos šaltinis nėra keičiamas; kai šviesos šaltinis susidėvi, reikia išmesti visą šviestuvą!

Saugos priemonės

1. Negalima uždengti produkto jokiais daiktais.
2. Būkite atsargūs su karštais paviršiais.
3. Nežiūrėkite į šviesos šaltinį.
4. Nemeskite į vandenį.
5. Nemeskite.
6. Nebandykite patys išardyti ar remontuoti produkto.

Produkto šalinimas

1. Pakuotės elementai, tokie kaip popierius, kartonas ir panašios medžiagos, turėtų būti perdirbami arba šalinami į popieriui skirtus atliekų kontenerius.
2. Plastikinės sudedamosios dalys, pvz., polistirenas, plėvelė, granuliuoti užpildai ir panašios medžiagos, turi būti išmetamos į plastikui skirtus kontenerius.



Minimali įkrovimo galia: 0,5 W
Maksimali įkrovimo galia: 5,0 W
Į komplektą įkroviklis neįeina.
Įkroviklio tiekama galia turi būti nuo mažiausios įrenginiui reikalingos 0,5 W iki didžiausios 5,0 W, kad būtų pasiekta didžiausias įkrovimo greitis.

Įrenginyje yra įmontuota ličio jonų baterija, kurios vartotojas negali pakeisti.

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, baterija bus saugiai utilizuota įgaliotame surinkimo punkte arba aptarnavimo centre.

Atsargumo priemonės, susijusios su ličio jonų baterijomis:

- neatidėkite prie ugnies ar aukštos temperatūros,
- neardykite ir nesulaužykite,
- vengti gnybtų trumpojo jungimo,
- jei baterija yra pažeista (pvz., nutękėjusi, deformuota), nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į aptarnavimo centrą.



Simboliai ant prietaiso ir baterijos primena apie pareigą juos surinkti atskirai.

Naudotos baterijos ir akumulatoriai yra medžiagų, kurios gali būti kenksmingos aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl jų negalima išmesti su komunalinėmis atliekomis. Gražinant baterijas į specialią surinkimo vietą, jos gali būti saugiai perdirbtos ir iš jų galima atgauti vertingas žaliavas, tuo pačiu išvengiant dirvožemio, vandens ir oro taršos. Gamintojas apriboja pavojingų medžiagų kiekį baterijoje, kad sumažintų jos poveikį aplinkai.



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant įrangos, pakuotės ar lydimųjų dokumentų reiškia, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis atliekomis. Naudojote įrangą gali būti medžiagų, turinčių toksiškų ir kancerogeninių savybių, pavojingų žmonių sveikatai ir gyvybei bei nuodijančių dirvožemį ir požeminį vandenį. Naudojotės yra atsakingas už įrangos atliekų perdavimą tam skirtam surinkimo punktui, tinkamam atliekų apdorojimui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisų perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios institucijas, atliekų šalinimo tarnybą ir vietą, kurioje įsigijote šį gaminį. Namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie atnirinių žaliavų, įskaitant perdirbimą, atliekų įrangą, pakartotinio naudojimo ir naudojimo. Šiame etape formuojasi nuostatos, turinčios įtakos bendrojo gėrio, kuris yra švari gamtinė aplinka, išsaugojimui.



Lightlink saliekamā kempinga virtene

Lietošanas instrukcija



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai lietošanai šo informāciju, lai nodrošinātu apmierinošu un drošu produkta darbību.

Uzmanību

- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās.
- Nelietojiet iepakojumā.
- Neļaujiet jebkurai ierīces daļai saskarties ar pārmērīgu karstumu vai atklātu liesmu.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp maziem bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorālām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās nepārtrauga vai neinstruē par ierīces lietošanu persona, kas atbildīga par to drošību.
- Neizvietojiet ierīci mitrā vidē.
- Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.

Iepakojuma saturs

Savelkamā virtene, USB-C vads, lietošanas instrukcija.

Tehniskie parametri

Uzstādītā neaizvietojamā gaismas avota tips: LED
Gaismas plūsma: 350 lm (girlande), 150 lm (sānu lampa)
USB-C barošanas spriegums: DC 5 V, 1 A
Materiāls: ABS


Akumulators

Ražotājs: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
SN: 10/25
Modeļa apzīmējums: LI-WORLD IMR18650
Ķīmiskais tips: IMR 18650 litija jonu mangāna akumulators
Svars: 39,6 g
Kapasitāte mAh: 1500mAh
Nominālais spriegums: 3,7 V
Ražošanas vieta: RAŽOTS ĶĪNĀ
Uzlādējams akumulators
Tips: Pārnēsājams akumulators

Lietošana

Uzmanību! Produktu drīkst uzlādēt tikai ar komplektā iekļauto USB-C vadu.

- Atveriet USB-C ligzdās vāciņu un pievienojiet komplektā iekļauto USB vadu, lai uzlādētu ierīci. Mirgojošā indikatorlampiņa norāda ierīces uzlādes statusu.
- Pavelciet āķi no virtenes korpusa sāniem un izvelciet ķēdi.
- Pēc lietošanas pagrieziēt korpusa augšējo daļu, lai savītu ķēdi.
- Nospiediet pogu ON/OFF, lai ieslēgtu sānu gaismu (lukturīti) spēcīgā režīmā, nākamā nospiešana – vāja gaisma, nākamā – strobošķo-piska gaisma.
- Nospiediet girdandes ON/OFF pogu, lai ieslēgtu lampu spēcīgā režīmā. Nākamie nospiedieni mainīs režīmus šādā secībā – vājš apgaismojums, sarkans mirgojošs apgaismojums.
- Nākamā pogas nospiešana ieslēgs virteni pastāvīgā gaismas režīmā, nākamā pārslēgs uz lēnu mirgošanu un ātru mirgošanu.



1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Girdandes ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. USB-C ligzdās aizsargvāciņš
4. Girdandes āķis
5. Zibspuldze
6. Lamps un virtenes korpus
7. Piekaramais stiprinājums
8. Saules baterija

Piezīme

Šīs lampas gaismas avots nav nomaināms, kad gaismas avots ir izlietots, visa lampa ir jāaizvieto!

Drošas lietošanas noteikumi

1. Neuzklājiet produktu ar jebkādiem priekšmetiem.
2. Uzmanieties no karstām virsmām.
3. Neskatīties uz gaismas avotu.
4. Nemest udeni.
5. Nemest.
6. Nemēģiniet patstāvīgi izjaukt vai remontēt produktu.

Produkta utilizācija:

1. Iepakojuma elementi no papīra, kartona un līdzīgiem materiāliem jānodod makulatūras savākšanai vai jāizmet papīra atkritumu konteineros.
2. Plastmasas elementi, piemēram, putuplasts, plēve, granulēti pildvielas un tam līdzīgi materiāli, jāizmet plastmasas atkritumu konteineros.



Minimālā uzlādes jauda: 0,5 W
Maksimālā uzlādes jauda: 5,0 W
Komplektā nav iekļauts lādētājs.
Lādētāja piegādātā jauda ir jābūt no minimālās 0,5 W, kas nepieciešama ierīcei, līdz maksimālajai 5,0 W, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Ierīcē ir iebūvēts litija jonu akumulators, kas nav paredzēts patstāvīgai nomainīšanai.

Pēc ierīces kalpošanas laika beigām akumulators tiks droši iznīcināts autorizētā savākšanas punktā vai servisā.

Piesardzības pasākumi attiecībā uz litija jonu akumulatoriem:

- nepakļaujiet uguns vai augstas temperatūras ietekmei,
- nedrīkst izjaukt vai saspiest,
- izvairieties no polu īssavienojuma,
- ja akumulators ir bojāts (piemēram, noplūde, deformācija), nelietojiet ierīci un sazinieties ar servisu.



Simboli, kas atrodas uz ierīces un akumulatora, atgādina par pienākumu tos šķirot. Lietotas baterijas un akumulatori satur vielas, kas var būt kaitīgas videi un cilvēku veselībai. Tāpēc tos nedrīkst izmet kopā ar sadzīves atkritumiem. Bateriju nodošana īpaši savākšanas punktā ļauj tās droši pārstrādāt un atgūt vērtīgas izejvielas, vienlaikus novēršot augsnes, ūdens un gaisa piesaņojumu. Ražotājs ir samazinājis bīstamo vielu saturu akumulatorā, lai mazinātu tā ietekmi uz vidi.



Pārsavītrotā atkritumu tvertnes simbols, kas novietots uz iekārtas, iepakojuma vai tam pievienotajiem dokumentiem, nozīmē, ka precīzi nedrīkst izmet kopā ar citiem atkritumiem. Noliektās iekārtas var saturēt vielas, kas ir toksiskas un kancerogēnas, bīstamas cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī piesārņo augsnī un gruntsūdenī. Lietotājs ir atbildīgs par nolietoto iekārtu nogādāšanu noteiktā savākšanas punktā pareizai apstrādei. Plašāku informāciju par aprīkojuma utilizācijas punktiem var iegūt vietējās varas iestādēs, atkritumu savākšanas uzņēmumos vai vietās, kur iegādājāties šo produktu. Mājsaimniecībai ir svarīga loma, veicinot atbilstošu izejvielu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp atbilstošu pārstrādi, lietotu aprīkojumu. Šajā posmā veidojas atliekmes, kas ietekmē kopējā labuma, kas ir tīra dabas vide, saglabāšanu.



Palun lugege järgnev teave hoolikalt läbi ja säilitage see tulevikus kasutamiseks, et tagada toote rahuldav ja ohutu toimimine.

Tähelepanu

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage pakendis.
- Ärge laske ühelgi osal kokku puutuda liigse kuumusega või lahtise leegiga.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh väikelastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhendab seadme kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Ärge jätke seadet niiskuse kätte.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.

Pakendi sisu

Rullitav girland, USB-C-kaabel, kasutusjuhend.

Tehnilised parameetrid

Paigaldatud asendamatul valgusallika tüüp: LED
Valgusvoog: 350 lm (girland), 150 lm (külgvalgus)
USB-C toitepinge: DC 5 V, 1 A
Materjal: ABS


Aku

Tootja: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Mudel: LI-WORLD IMR18650
Keemiline tüüp: IMR 18650 liitium-ioon-mangaanaku
Kaal: 39,6 g
Mahutavus mAh: 1500 mAh
Nimipinge: 3,7 V
Tootmiskoht: MADE IN CHINA
Laetav aku
Tüüp: kaasaskantav aku

Kasutamine

Tähelepanu! Toodet tohib laadida ainult komplektis oleva USB-C-kaabli abil.

- Tõstke USB-C pesa kate üles ja ühendage laadimiseks kaasasolev USB-kaabel. Viikuv märgutuli näitab seadme laetuse taset.
- Tõmmake kinni küljelt ripatsi küljest ja tõmmake kett välja.
- Pärast kasutamist keerake ülemist osa, et kett kokku kerida.
- Vajutage nuppu ON/OFF, et lülitada sisse külgmine valgus (tasku-lamp) tugeval režiimil, järgmine vajutus – pehme valgus, järgmine – stroboskoopvalgus.
- Vajutage girlandi ON/OFF nuppu, et lülitada lambi tugev režiim sisse. Järgmised vajutused muudavad režiime järgmises järjekorras – nõrk valgus, punane viikuv valgus.
- Järgmine nupuvajutus lülitab girlandi püsival režiimil sisse, järgmine lülitab aeglaselt viikumisele ja kiirele viikumisele.



1. ON/OFF nupp
2. Girlandi ON/OFF nupp
3. USB-C pesa kate
4. Girlandi konks
5. Taskulamp
6. Lambi ja girlandi korpus
7. Riputuskonks
8. Päikesepaneel

Tähelepanu


Selle valgustuse valgusallikas ei ole vahetatav, kui valgusallikas on kulunud, tuleb kogu valgustuse ära visata!

Ohutu kasutamise reeglid

1. Ärge katke toodet mingite esemetega.
2. Olge ettevaatlik kuumade pindadega.
3. Ärge vaadake valgusallikasse.
4. Ärge visake vett.
5. Ärge visake toodet.
6. Ärge üritage toodet ise lahti monteerida ega parandada.

Toote kõrvaldamine

1. Pakendi paberist, papist ja muudest sarnastest materjalidest osad tuleb anda paberiäätmetesse või visata paberiäätmete konteinerisse.
2. Plastist osad, nagu polüstüreen, kiled, granuleeritud täiteained jms, tuleb visata plastijäätmete konteinerisse.



Minimaalne laadimisvõimsus: 0,5 W
Maksimaalne laadimisvõimsus: 5,0 W
Komplektis ei ole laadijat.
Laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 0,5 W, mida seade nõuab, kuni maksimaalselt 5,0 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Seade sisaldab sisseehitatud liitium-ioonakut, mida ei ole mõeldud iseseisvaks vahetamiseks.

Seadme kasutaja lõppedes eemaldatakse aku ohutult volitatud kogumispunkti või teeninduses.

Ettevaatusabinõud seoses liitium-ioonakudega:

- ärge asetage tulekahju või kõrge temperatuuri kätte,
- ei tohi lahti monteerida ega kokku suruda,
- vältige pooluste lühisest,
- kui seade on kahjustatud (nt lekib, on deformeerunud), ärge seda kasutage ja võtke ühendust teenindusega.



Seadmel ja akul olevad sümbolid tuletavad meelde kohustust neid sorteerida. Kasutatud patareid ja akud sisaldavad aineid, mis võivad olla kahjulikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Seetõttu ei tohi neid koos olmejäätmetega ära visata. Patareide viimine spetsiaalsesse kogumispunkti võimaldab neid ohutult töödelda ja taaskasutada väärtuslike toorainete, samal ajal välides pinnase, vee ja õhu saastumist. Tootja on piiranud ohtlike ainete sisaldust akus, et vähendada selle mõju keskkonnale.



Seadmele, pakendile või lisatud dokumentidele paigutatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet ei tohi koos muude jäätmetega välja visata. Kasutatud seadmed võivad sisaldada mürgiste ja kantserogeensete omadustega aineid, mis on ohtlikud inimeste tervisele ja elule ning mürgitavad pinnast ja põhjaveid. Kasutaja kohustus on anda jäätmeseadmed nende nõuetekohaseks töötlemiseks selleks ettenähtud kogumispunkti. Seadmete ringlussevõtu kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametiasutuste, jäätmekäitlusteenusega ja kohaga. Leibkonnal on oluline roll teisesete toorainete, sealhulgas ringlussevõtu, jäätmeseadmete taaskasutamisele ja taaskasutamisele kaasaaitamisel. Selles etapis moodustavad hoiakud, mis mõjutavad ühise hüve säilitamist, mis on puhas looduskeskkond.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații și să le păstrați pentru consultare ulterioară, pentru a asigura funcționarea satisfăcătoare și sigură a produsului.

Notă

- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați dispozitivul cât timp se află încă în ambalaj.
- Nu permiteți ca niciuna dintre părți să intre în contact cu căldură excesivă sau flăcări deschise.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii mici) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu expuneți aparatul la umiditate.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat.

Conținutul ambalajului

Ghirlandă rulabilă, cablu USB-C, manual de utilizare.

Specificații tehnice

Tipul sursei de lumină neînlocuibile instalate: LED
Flux luminos: 350 lm (ghirlandă), 150 lm (lampă laterală)
Tensiune de alimentare USB-C: DC 5 V, 1 A
Material: ABS


Baterie

Prodător: MEGABAJT Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
SN: 10/25
Denumirea modelului: LI-WORLD IMR18650
Tip chimic: baterie litiu-ion mangan IMR 18650
Greutate: 39,6 g
Capacitate mAh: 1500 mAh
Tensiune nominală: 3,7 V
Locul de fabricație: FABRICAT ÎN CHINA
Baterie reîncărcabilă
Tip: Baterie portabilă

Utilizare

Atenție! Produsul trebuie încărcat numai cu cablul USB-C inclus în set.

- Deschideți capacul portului USB-C și conectați cablul USB inclus pentru a încărca. Un indicator luminos intermitent arată starea de încărcare a dispozitivului.
- Trageți cârligul de pe partea laterală a carcasei ghirlandei și scoateți lanțul.
- După utilizare, rotiți partea superioară a carcasei pentru a înfășura lanțul.
- Apăsăți butonul ON/OFF pentru a aprinde lumina laterală (lanterna) în modul puternic, apăsați din nou pentru lumină slabă și încă o dată pentru lumină intermitentă.
- Apăsăți butonul ON/OFF de pe ghirlandă pentru a aprinde lampa în modul puternic. Apăsările ulterioare vor schimba modulul în următoarea ordine: lumină slabă, lumină roșie intermitentă.
- Apăsarea din nou a butonului va comuta ghirlanda în modul constant, iar următoarea apăsare va comuta la intermitent lent și intermitent rapid.



1. Butonul ON/OFF
2. Butonul ON/OFF al ghirlandei
3. Capac priză USB-C
4. Cârlig pentru ghirlandă
5. Lanterna
6. Carcasă pentru lumină și ghirlandă
7. Suport de suspendare
8. Panou solar

Notă

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; atunci când sursa de lumină este uzată, întregul corp de iluminat trebuie eliminat!

Măsuri de siguranță

1. Nu acoperiți produsul cu niciun obiect.
2. Aveți grijă la suprafețele fierbinți.
3. Nu priviți fix sursa de lumină.
4. Nu aruncați în apă.
5. Nu aruncați produsul.
6. Nu încercați să dezasamblați sau să reparați produsul singur.

Eliminarea produsului

1. Elementele de ambalare, cum ar fi hârtia, cartonul și materialele similare, trebuie reciclate sau aruncate în containere pentru deșeurile destinate hârtiei.
2. Componentele din plastic, cum ar fi polistirenul, folia, umpluturile granulate și materiale similare, trebuie eliminate în containere destinate plasticului.



Putere minimă de încărcare: 0,5 W
Putere maximă de încărcare: 5,0 W
Setul nu include încărcător.
Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimul de 0,5 W necesar dispozitivului și maximul de 5,0 W pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Dispozitivul conține o baterie litiu-ion încorporată care nu este concepută pentru a fi înlocuită de utilizator.

La sfârșitul duratei de viață a dispozitivului, bateria va fi eliminată în siguranță de un punct de colectare autorizat sau de un centru de service.

Precauții pentru bateriile litiu-ion:

- nu le expuneți la foc sau la temperaturi ridicate,
- nu le dezasamblați și nu le zdrobiți,
- evitați scurtcircuitarea terminalelor,
- dacă sunt deteriorate (de exemplu, scurgeri, deformări), nu utilizați dispozitivul și contactați centrul de service.



Simbolurile de pe dispozitiv și baterie vă reamintesc obligația de a le colecta separat. Bateriile și acumulatorii uzați conțin substanțe care pot fi dăunătoare pentru mediu și sănătatea umană. Prin urmare, acestea nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Returnarea bateriilor la un punct special de colectare permite reciclarea lor în condiții de siguranță și recuperarea materialelor prime valoroase, prevenind în același timp poluarea solului, a apei și a aerului. Producătorul a limitat conținutul de substanțe periculoase din baterie pentru a reduce impactul acestora asupra mediului.



Simbolul coșului de gunoi tăiat pe dispozitiv, ambalaj sau documentele însoțitoare înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeurile. Echipamentele uzate pot conține substanțe cu proprietăți toxice și cancerigene, care sunt periculoase pentru sănătatea și viața umană și otrăvesc solul și apele subterane. Este recomandată utilizarea utilitatilor să ducă echipamentul rezidual la punctul de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Pentru mai multe informații despre reciclarea echipamentului, contactați autoritățile locale, serviciul de eliminare a deșeurilor și locul. Gospodăria joacă un rol important în contribuția la recuperarea și valorificarea materialelor prime secundare, inclusiv reciclarea, deșeurile de echipamente. În această etapă se formează atitudini care afectează conservarea binelui comun, care este un mediu natural curat.